

BRUGSANVISNING(*)

Information om elektriske kogeplade til husholdningsbrug

Overensstemmelse med EU-direktiv 2009/125/EF - Forordning nr. 66/2014(*)

Mærke	GRUNDIG		
Model	GIEI 623471 MN		
Type af kogeplade	Elektrisk		x
	Gas		
	Blandet		
Antal kogezone eller områder			
Opvarmningsteknologi	Kogezone med strålevarme		
	Induktionskogezone		x
	Kogezone med massiv kogezone		
For runde kogezone eller område: diameter af brugbart område per elektrisk opvarmet kogezone, afrundet til nærmeste mm (Ø/cm)	Forrest venstre zone		-
	Bagest venstre zone		-
	Forrest højre zone		15,0
	Bagest højre zone		21,0
	Højre zone		-
	Midterste zone		-
	Venstre zone		-
	Forrest zone		-
	Bagest zone		-
	For ikke-runde kogezone eller område: længde og bredde af brugbart område per elektrisk opvarmet kogezone eller område, afrundet til nærmeste 5 mm (LxB)cm	Forrest venstre zone	
Bagest venstre zone			-
Forrest højre zone			-
Bagest højre zone			-
Højre zone			-
Midterste zone			-
Venstre zone			19,0x40,5
Forrest zone			-
Energiforbrug pr kogezone eller område beregnet pr kg EC elektrisk madlavning Wh / kg	Forrest venstre zone		-
	Bagest venstre zone		-
	Forrest højre zone		167,3
	Bagest højre zone		167,4
	Højre zone		-
	Midterste zone		-
	Venstre zone		181,9
	Forrest zone		-
Energiforbrug til kogepladen beregnes pr kg EC elektrisk kogeplade (Wh / kg)	Bagest zone		-
			172,2

(*)Gælder kun for EU-lande

7750182927 185373771 AA da_DK