

GRUNDIG

Pralka automatyczna

Instrukcja obsługi



GW9I91041A

2820531630/ PL / / 14.06.2024 15:43



Przed użyciem przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi!

Droży Klienci,







Dziękujemy za wybór produktu Grundig . Mamy nadzieję, że ta pralka, wyprodukowana z zachowaniem najwyższych wymogów jakościowych i przy zastosowaniu najnowszej technologii, będzie Wam służyła jak najlepiej. Prosimy zatem przed jej uruchomieniem uważnie przeczytać całą instrukcję obsługi.

Stosujcie się do wszystkich ostrzeżeń i informacji z tej instrukcji. W ten sposób chronisz siebie i urządzenie przed możliwymi zagrożeniami.

Zachowaj instrukcję obsługi. Jeśli przekażesz tę pralkę komuś innemu, dołącz instrukcję. Warunki gwarancji, użytkowanie i metody rozwiązywania problemów z produktem znajdują się w instrukcji obsługi.

Symbole i definicje

W tej instrukcji obsługi są używane następujące symbole:

	Niebezpieczeństwo, które grozi śmiercią lub obrażeniami.
	Ważna informacja albo przydatna rada dotycząca eksploatacji.
	Przeczytaj instrukcję obsługi.
	Surowce wtórne.
 	Ostrzeżenie przed gorącą powierzchnią.
OSTRZEŻENIE	Niebezpieczeństwo, które grozi uszkodzeniem urządzenia lub jego otoczenia

Spis treści

1 Instrukcje bezpieczeństwa	5	5.7 Wskazówki dotyczące skuteczne-	23
1.1 Przeznaczenie	5	go prania.....	
1.2 Bezpieczeństwo dzieci, osób wy-	5	5.8 Czas trwania programu	24
magających szczególnego trakto-		6 Obsługa urządzenia	24
wania i zwierząt domowych		6.1 Symbole panelu sterowania i	25
1.3 Bezpieczeństwo elektryczne	6	ekranu	
1.4 Bezpieczeństwo obsługi	7	6.2 Tabela programów i zużycia	25
1.5 Bezpieczeństwo instalacji	7	6.3 Wybór programu	28
1.6 Bezpieczeństwo operacyjne	9	6.4 Dodatkowe właściwości.....	28
1.7 Bezpieczeństwo konserwacji i	11	6.5 Programy główne.....	29
czyszczenia		6.6 Pobrane programy	29
2 Ważne informacje dotyczące śro-	11	6.7 Wybieranie temperatury	31
dowiska		6.8 Wybór prędkości wirowania.....	32
2.1 Informacje o opakowaniu	11	6.9 Wybieranie funkcji pomocniczych	33
3 Specyfikacja techniczna.....	12	6.9.1 Funkcje dodatkowe.....	33
4 Instalacja	14	6.9.2 Funkcje/programy wybierane	35
4.1 Właściwe miejsce instalacji.....	14	naciśnięciem przycisków funk-	
4.2 Montaż osłon panelu dolnego	15	cji przez 3 sekundy.....	
4.3 Demontaż śrub zabezpieczają-	15	6.10 Czas zakończenia	35
cych		6.11 Uruchomienie programu	36
4.4 Przyłączenie zasilania w wodę	16	6.12 Blokada drzwiczek.....	37
4.5 Przyłączenie węża spustowego	16	6.13 Zmiana wyboru po rozpoczęciu	37
do odpływu		programu.....	
4.6 Regulacja nóżek	17	6.14 Anulowanie programu	38
4.7 Podłączenie elektryczne	17	6.15 Koniec programu	38
4.8 Start.....	17	6.16 Regulacja jasności ekranu	38
5 Przygotowanie wstępne	18	6.17 Funkcja HomeWhiz i funkcja zdal-	38
5.1 Sortowanie prania	18	nego sterowania	
5.2 Przygotowanie rzeczy do prania ..	18	6.17.1 Konfiguracja funkcji HomeWhiz	39
5.3 Wskazówki w zakresie oszczęd-	18	6.17.2 Konfigurowanie pralki podłą-	40
zania energii i wody.....		czzonej do innego konta.....	
5.4 Wkładanie rzeczy do prania.....	18	6.17.3 Usuwanie dopasowania konta	41
5.5 Prawidłowa ilość wsadu	19	HomeWhiz	
5.6 Stosowanie detergentu i środka	19	6.17.4 Funkcja zdalnego sterowania i	41
zmiękczającego.....		jej zastosowanie.....	
5.6.1 Automatyczne dozowanie.....	20	6.17.5 Rozwiązywanie problemów	42
5.6.2 Wybór dozowania, anulowanie	21	6.18 Oświetlenie bębna	42
lub użycie detergentu w prosz-		7 Konserwacja i czyszczenie.....	42
ku		7.1 Czyszczenie szuflady na deter-	42
5.6.3 Kończy się detergent i/lub płyn	23	gent	
zmiękczający.....		7.2 Czyszczenie drzwiczek i bębna ...	44
5.6.4 Wlewanie detergentu lub płynu	23	7.3 Czyszczenie korpusu i panelu ste-	44
zmiękczającego do niewłaści-		rowania	
wej komory		7.4 Czyszczenie filtrów wlotu wody....	44
		7.5 Spuszczanie pozostałej wody i	45
		czyszczenie filtra pompy.....	
		8 Rozwiązywanie problemów	46

1 Instrukcje bezpieczeństwa

Ten rozdział zawiera instrukcje dotyczące bezpieczeństwa służące unikaniu obrażeń i szkód materialnych.

Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które mogą wystąpić w przypadku nieprzestrzegania instrukcji.

- Instalacja i naprawy powinny być zawsze wykonywane przez autoryzowany serwis.
- Używaj tylko oryginalnych części zamiennych i akcesoriów.
- Nie należy naprawić lub wymienić żadnych części urządzenia, chyba że określono to jasno w instrukcji obsługi.
- Nie modyfikuj produktu.

1.1 Przeznaczenie

- Żywotność produktu wynosi 10 lat. Przez ten czas dostępne będą oryginalne części zamienne do prawidłowej eksploatacji tego urządzenia.
- Urządzenie to przeznaczone jest do użytku domowego. Nie służy do celów komercyjnych i nie należy jej używać wbrew jej przeznaczeniu.
- Urządzenie to wolno stosować tylko do prania i płukania tkanin posiadających właściwe oznaczenie.

- Urządzenie przeznaczone jest do użytku w gospodarstwach domowych i do podobnego zastosowania. Na przykład w:
 - Kuchniach dla personelu w sklepach, biurach i innych miejscach pracy;
 - Ranczach;
 - W hotelach, motelach i innych obiektach noclegowych,
 - W miejscach typu Bed and breakfast,
 - Wspólnych obszarach bloków mieszkalnych lub pralni

1.2 Bezpieczeństwo dzieci, osób wymagających szczególnego traktowania i zwierząt domowych

- Urządzenie to może być używane przez dzieci w wieku lat 8 lub starsze, osoby z obniżoną sprawnością fizyczną, zmysłową lub umysłową, osoby z brakiem doświadczenia i wiedzy, jeśli są one nadzorowane lub gdy je poinstruowano jak korzystać z tego urządzenia w bezpieczny sposób, i gdy zdają sobie sprawę z istniejących niebezpieczeństw.

- Dzieci poniżej 3. roku życia mogą przebywać w pobliżu urządzenia wyłącznie pod nadzorem osób dorosłych.
- Produkty elektryczne są niebezpieczne dla dzieci i zwierząt domowych. Dzieci i zwierzęta nie powinny bawić się produktem, wspinać się na niego ani wchodzić do środka. Sprawdź wnętrze produktu przed użyciem.
- Aby zmiana ustawień pralki nie była możliwa, należy zastosować blokadę dostępu dzieci.
- Opuszczając pomieszczenie, w którym stoi pralka, należy pamiętać, aby zamknąć jej drzwiczki. Dzieci i zwierzęta mogą zostać zamknięte w środku i utonąć.
- Dzieci nie powinny wykonywać czyszczenia i prac konserwacyjnych bez nadzoru osoby dorosłej.
- Wszystkie opakowania należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. Ryzyko obrażeń i uduszenia!
- Wszystkie detergenty i dodatki używane podczas korzystania z urządzenia należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Przed wyrzuceniem urządzenia należy, dla bezpieczeństwa dzieci, przeciąć przewód zasilający oraz złamać i dezaktywować mechanizm blokujący drzwiczki.



1.3 Bezpieczeństwo elektryczne

- W trakcie instalacji, konserwacji, czyszczenia i napraw wtyczka przewodu zasilającego pralkę powinna być wyjęta z gniazdka. Odłącz produkt lub wyłącz bezpiecznik.
- Jeśli kabel zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez autoryzowany serwis w celu uniknięcia ewentualnych zagrożeń.
- Nie chowaj przewodu zasilającego pod produktem lub z tyłu produktu. Nie kładź ciężkich przedmiotów na przewodzie zasilającym. Nie zginać, nie zgniatać i nie dotykać przewodu zasilającego do źródeł ciepła.
- Używaj tylko oryginalnego kabla. Nie używaj przeciętych lub uszkodzonych kabli.
- Nie używaj przedłużacza, wtyczki lub adaptera do obsługi produktu.
- Przedłużacze, gniazdka wielogniazdkowe, adaptory lub przenośne zasilacze mogą się przegrzać i spowodować pożar. Należy uważać, aby nie umieszczać gniazdek elek-

trycznych ani przenośnych zasilaczy w pobliżu ani za produktem.

- Wtyczka powinna być łatwo dostępna. Jeśli nie jest to możliwe, w instalacji elektrycznej powinien być dostępny mechanizm spełniający przepisy elektryczne i odłączający wszystkie zaciski od sieci (bezpiecznik, wyłącznik, wyłącznik główny itp.).
- Nie wolno dotykać wtyczki mokrymi rękami!
- Podczas odłączania urządzenia nie trzymaj przewodu zasilającego, tylko wtyczkę.
- Upewnij się, że wtyczka nie jest mokra, brudna ani zakurzona.
- Nigdy nie podłączaj produktu do urządzeń oszczędzających energię elektryczną. Takie systemy są szkodliwe dla produktu.

1.4 Bezpieczeństwo obsługi

- Przed przesunięciem należy odłączyć urządzenie od zasilania, odłączyć wylot wody i przyłączyć wodociągowe. Spuść wodę pozostałą wewnątrz produktu.
- Ten produkt jest ciężki, nie podnoś go sam. Przewrócenie się urządzenia może spowodować obrażenia. Nie uderzać i nie upuszczać urządzenia podczas przenoszenia.

- Nie trzymaj za części, takie jak drzwiczki do ładowania prania, podczas podnoszenia i przenoszenia produktu. Komora na detergenty powinna być mocno przymocowana podczas przenoszenia.
- Przenosić produkt w pozycji pionowej. Jeśli przenoszenie w pozycji pionowej jest niemożliwe, przechył produkt na prawą stronę, patrząc z przodu.
- Należy upewnić się, że węże oraz kabel zasilający nie są zagięte, ściśnięte lub zgniecione po zamontowaniu lub czyszczeniu urządzenia.

1.5 Bezpieczeństwo instalacji

- Należy zapoznać się z informacjami zawartymi w instrukcji i instrukcją montażu, aby odpowiednio przygotować urządzenie i upewnij się, że instalacja elektryczna, czysta woda i odpływ są w porządku. Jeśli nie, wezwij wykwalifikowanego elektryka i hydraulika. Za te czynności odpowiada klient.

- Przed przystąpieniem do montażu należy wyłączyć bezpiecznik wyłączający zasilanie linii, do której produkt będzie podłączony.
- Ten produkt jest przeznaczony do użytku na wysokościach nieprzekraczających 2000 metrów nad poziomem morza.
- Przed zainstalowaniem sprawdź, czy produkt nie jest uszkodzony. Nie podłączaj urządzenia, jeśli jest uszkodzone.
- Podczas instalacji, konserwacji i naprawy produktu należy zawsze nosić sprzęt ochrony osobistej (rękawice itp.). Istnieje ryzyko obrażeń.
- Włożenie rąk do niezakrytych szczelin grozi urazem. Na czas transportu należy zamknąć otwory śrub zabezpieczających plastikowymi zaślepkami.
- Nie montować ani nie pozostawiać urządzenia w miejscach, w których może być narażone na działanie czynników zewnętrznych.
- Nie instalować produktu w miejscach, w których temperatura może spaść poniżej 0°C.
- Nie umieszczać produktu na dywanie lub podobnej powierzchni. Stwarza to zagrożenie pożarowe, ponieważ unie możliwia cyrkulację od spodu.
- Umieść produkt na równej i twardej powierzchni, a następnie wyważ go za pomocą regulowanych nóżek.
- Urządzenie należy podłączyć do uziemienia zabezpieczonego bezpiecznikiem odpowiednim do wartości prądu podanym na tabliczce znamionowej. Upewnij się, że uziemienie zostało wykonane przez wykwalifikowanego elektryka. Nie używać produktu bez odpowiedniego uziemienia zgodnego z lokalnymi/krajowymi przepisami.
- Urządzenie należy podłączyć do gniazdka o wartościach napięcia i częstotliwości takich samych jak te podane na tabliczce znamionowej.
- Nie podłączaj produktu do luźnych, połamanych, brudnych, tłustych gniazd lub gniazd, które wysunęły się z gniazd lub gniazd z ryzykiem kontaktu z wodą.
- Należy użyć nowego zestawu węży dostarczonego z produktem. Nie używaj ponownie starych zestawów węży. Nie podłączać nic do węży.
- Wąż doprowadzający wodę należy podłączyć bezpośrednio do kranu. Ciśnienie powinno wynosić minimum 0,1 MPa (1 bar) i maksymalnie 1 MPa (10

barów). Aby produkt działał prawidłowo, z kranu powinno wypływać od 10 do 80 litrów wody na minutę. Jeśli ciśnienie wody przekracza 1 MPa (10 barów), należy zamontować zawór redukcyjny. Maksymalna dopuszczalna temperatura to 25°C.

- Koniec węża odprowadzającego wodę należy podłączyć do odpływu brudnej wody, zlewu lub wanny.
- Umieść kabel zasilający i węże w miejscach bez ryzyka poślizgnięcia.
- Nie należy instalować urządzenia za drzwiami, drzwiami przesuwными lub w innym miejscu, które uniemożliwi całkowite otwarcie drzwi.
- Jeśli na urządzeniu ma być umieszczona suszarka należy zamocować ją odpowiednim przyłączem, zakupionym w autoryzowanym serwisie.
- Istnieje ryzyko kontaktu z elementami elektrycznymi podczas wyjmowania komory na detergent. Nie wyjmować komory na detergent.
- Produkt należy umieścić w odległości co najmniej 1 cm od krawędzi mebli.



1.6 Bezpieczeństwo operacyjne

- Podczas korzystania z urządzeń należy używać wyłącznie detergentów, zmiękczaczy i dodatków przeznaczonych do pralek.
- Nie używaj rozpuszczalników chemicznych na produkcie. Materiały te wiążą się z ryzykiem wybuchu.
- Nie używać urządzenia, jeśli jest wadliwe lub uszkodzone. Odłączyć produkt (lub wyłączyć bezpiecznik, do którego jest podłączony), zakręć kran i wezwij autoryzowany serwis.
- Nie umieszczać na urządzeniu lub w jego pobliżu źródeł zapłonu (płonących świec, papierosów itp.) ani źródeł ciepła (żelazka, piece, piekarniki itp.). Nie umieszczać materiałów łatwopalnych/wybuchowych w pobliżu urządzenia.
- Nie wchodzić na produkt.
- Odłączyć produkt i zakręcić kran, jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas.
- Detergenty / materiały konserwacyjne mogą rozpryskiwać się z szuflady na detergent, jeśli zostanie ona otwarta podczas pracy urządzenia. Kontakt detergentu ze skórą i oczami jest niebezpieczny.

- Należy upewnić się, że żadne zwierzę nie weszło do wnętrza urządzenia. Sprawdź wnętrze produktu przed użyciem.
- Zamkniętych drzwiczek nie należy otwierać siłą. Drzwi otworzą się po zakończeniu prania. Jeśli drzwiczki się nie otwierają, należy zastosować rozwiązania opisane w sekcji Rozwiązywanie problemów - „Nie można otworzyć drzwiczek”.
- Nie należy myć elementów zanieczyszczonych benzyną, naftą, benzenem, rozcieńczalnikiem, alkoholem lub innymi materiałami łatwopalnymi lub wybuchowymi oraz chemikaliami przemysłowymi.
- Nie używać bezpośrednio detergentu do czyszczenia na sucho i nie prać, nie płukać ani nie wirować rzeczy zanieczyszczonych detergentem do czyszczenia na sucho.
- Nie wkładać rąk do obracającego się bębna. Należy poczekać, aż bęben przestanie się obracać.
- W przypadku prania rzeczy w wysokich temperaturach wypływająca woda z prania może poparzyć skórę, jeśli dojdzie do kontaktu. Nie dotykać wypływającej wody.
- Aby zapobiec tworzeniu się biofilmu i nieprzyjemnych zapachów należy:
 - Należy upewnić się, że pomieszczenie, w którym znajduje się pralka, jest odpowiednio wentylowane.
 - Po zakończeniu programu wytrzeć uszczelkę i szybę drzwi suchą i czystą szmatką.
- Przy praniu w wyższych temperaturach szyba w drzwiczkach znacznie się nagrzewa. Dlatego podczas prania nie może być dotykana, zwłaszcza przez dzieci.
- Przed wyrzuceniem zużytych i nienadających się już do użytku przedmiotów:
 1. Odłącz wtyczkę zasilającą i wyjmij ją z gniazdka.
 2. Przetnij kabel zasilający i odłącz go za pomocą wtyczki od urządzenia.
 3. Złamać mechanizm blokujący drzwi ładunkowych, aby uniemożliwić ich działanie.
 4. Nie pozwalaj dzieciom bawić się starym produktem.



1.7 Bezpieczeństwo konserwacji i czyszczenia

- Przed czyszczeniem lub serwisowaniem pralki należy odłączyć ją od prądu lub odciąć zasilanie przy bezpieczniku.
- Jeśli musisz przenieść produkt w celu czyszczenia, nie ciągnij za pokrywę. Osłona może pęknąć i spowodować obrażenia!
- Nie kładź rąk, stóp ani metalowych przedmiotów pod lub za produktem. Może to powodować zacięcia, a wszelkie ostre krawędzie mogą spowodować obrażenia ciała.
- Do wycierania ciał obcych lub kurzu z końcówek wtyczek używaj czystej, suchej szmatki. Do czyszczenia wtyczki nie należy używać mokrej lub wilgotnej szmatki. W przeciwnym razie istnieje ryzyko pożaru lub porażenia prądem.
- Nie należy myć produktu myjkami ciśnieniowymi, rozpylając parę, wodę lub polewając wodą. Istnieje ryzyko porażenia prądem.
- Nie używać ostrych lub szorstkich narzędzi do czyszczenia produktu. Do czyszczenia nie używać domowych środków czyszczących, mydła, detergentów, gazu, benzyny, rozcieńczalnika, alkoholu, lakieru itp.
- Środki czyszczące zawierające rozpuszczalniki mogą wydzielać trujące opary (np. rozpuszczalnik). Nie używać środków czyszczących zawierających rozpuszczalniki.
- W komorze na detergent mogą znajdować się pozostałości detergentu.
- Nie należy demontować filtra pompy tłocznej podczas pracy urządzenia.
- Temperatura w urządzeniu może wzrosnąć do 90°C. Filtr należy czyścić po ostygnięciu wody w pralce, aby uniknąć ryzyka poparzenia.

2 Ważne informacje dotyczące środowiska





2.1 Informacje o opakowaniu


Materiały opakowaniowe są wyprodukowane z materiałów nadających się do recyklingu zgodnie z krajowymi przepisami środowiskowymi. Materiałów opakowaniowych nie należy wyrzucać wraz z normalnymi od-

padami domowymi itp. Dostarcz je do punktów zbiórki materiałów opakowaniowych wyznaczonych przez władze lokalne.

3 Specyfikacja techniczna

Nazwa dostawcy lub marki	Grundig
Nazwa modelu	GW9I91041A
	7170581300
Wydajność nominalna (kg)	10
Maksymalna prędkość wirowania (cykl/min)	1400
Wbudowane	No
Wysokość (cm)	84,5
Szerokość (cm)	60
Głębokość (cm)	59
Pojedynczy wlot wody / Podwójny wlot wody	+ / -
Połączenia elektryczne (V/Hz)	230 V / 50Hz
Całkowity prąd (A)	10
Moc całkowita (W)	2200
Kod głównego modelu	1621

 		<p>Informacje o modelu są przechowywane w bazie danych o produkcie, do której można uzyskać dostęp, przechodząc na następującą witrynę internetową i wyszukując identyfikator modelu (*) znajdujący się na etykiecie energetycznej.</p> <p>https://eprel.ec.europa.eu/</p>
<p>SUPPLIER'S NAME</p> 	<p>MODEL IDENTIFIER → (*)</p> 	

 Wartości zużycia energii obowiązują, gdy połączenie z siecią bezprzewodową jest wyłączone.














































 Okres wsparcia aktualizacji oprogramowania związanego z cyberbezpieczeństwem produktu jest okresem gwarancji produktu. Po tym czasie aktualizacje oprogramowania związane z cyberbezpieczeństwem nie są gwarantowane.

Tabela symboli

											
Pranie wstępne	Szybkie	Szybkie+	Dodatkowe płukanie	Dodatkowa woda	Anti Crease (Ochrona przed zagniataniem)	Usuwanie sierści zwierząt	Para	Tryb nocny	Namaczanie	Zatrzymanie płukania	Namaczanie
											
Automatyczne dozowanie	Wybór detergentu w płynie	Wybór środka zmiękczającego	Płukanie	Wirowanie + spust wody	Spust wody	Temperatura	Wirowanie	Brak Wirowanie	Woda z kranu (zimna)	Brak wody	Opóźnienie
											
Door Lock (Blokada dostępu dzieci)	Child Lock (Blokada dostępu dzieci)	Przycisk Wł./Wyt.	Start/Pauza	Poziom zabrudzenia	Dodaj odzież	Pobrany program	Pranie	Ok (Koniec)	Anuluj	Ochrona przed gniciem+	Suszenie
											
Suszenie ekstra	Suszenie całkowite	Suszenie do prasowania	Suszenie na czas	Čistiť a obliecť	Intenzivne	Reżim WaterMode	Oszczędzać wodę				

4 Instalacja



Najpierw przeczytaj Instrukcje bezpieczeństwa



Podczas wybierania programu pralka automatycznie wykrywa ilość prania umieszczoną wewnątrz urządzenia.

Podczas instalacji produktu przed pierwszym użyciem należy przeprowadzić kalibrację, aby upewnić się, że ilość prania jest wykrywana w najdokładniejszy sposób.

W tym celu należy wybrać program Czyszczenie bębna* i anulować funkcję wirowania. Uruchoom program bez prania. Poczekać na zakończenie programu, który zajmie około 15 minut.

*Nazwa programu może się różnić w zależności od modelu. Aby wybrać odpowiedni program, możesz przejrzeć rozdział z opisami programów.

- W celu instalacji urządzenia należy skontaktować się z najbliższym autoryzowanym serwisem.
- Należy zadbać o to, aby elektryczne i hydrauliczne przyłączenia pralki wykonał przedstawiciel autoryzowanego serwisu. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane czynnościami wykonywanymi przez osoby nieuprawnione.
- Przygotowanie miejsca na pralkę oraz instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej w tym miejscu jest obowiązkiem klienta.
- Upewnij się, że węże dopływu i odpływu wody, a także elektryczny przewód zasilający nie uległy zagięciu, zakleszczeniu lub uszkodzeniu przy ustawianiu pralki w jej miejscu po zainstalowaniu lub czyszczeniu.


- Przed zainstalowaniem obejrzyj pralkę aby sprawdzić, czy nie ma jakichś usterek. Nie podłączaj urządzenia, jeśli jest uszkodzone. Uszkodzone urządzenia zagrażają Twojemu bezpieczeństwu.

4.1 Właściwe miejsce instalacji

- Pralkę należy ustawić na twardej i równej podłodze. Nie stawiać na dywanie lub wykładzinie o wysokim runie ani na innych podobnych powierzchniach. Umieszczenie urządzenia na niewłaściwej podłodze spowoduje problemy z hałasem i wibracjami.
- Łączna waga pralki i suszarki - przy pełnym załadunku - gdy ustawione są jeden na drugim sięga ok. 180 kilogramów. Ustawić pralkę na solidnej i płaskiej podłodze o wystarczającej nośności.
- Nie stawiaj pralki na przewodzie zasilającym.
- Nie należy instalować urządzenia w miejscach, w których temperatura może spaść poniżej 0°C. Zamarznięcie może spowodować uszkodzenie produktu.
- Należy zostawić minimalną przestrzeń 1 cm między produktem a meblami.
- Jeśli urządzenie ma być zainstalowane na powierzchni ze stopniami nie wolno umieszczać go blisko krawędzi.
- Nie stawiać urządzenia platformie.
- Nie umieszczać na urządzeniu źródeł ciepła, takich jak szybkiokar, żelazka, piekarniki, podgrzewacz itp. i nie używać ich na produkcie.



Produkt nie nadaje się do użytku w szafkach podblatowych z drzwiami. Jeśli chcesz korzystać z produktu w wyżej opisany sposób, zdejmij drzwiczki obudowy i pociągnij produkt do przodu, jak pokazano na rysunku, tak aby panel sterowania był dostępny.




4.2 Montaż osłon panelu dolnego



W przypadku niektórych modeli części bazowe produktów są całkowicie zamknięte. Produkty te nie posiadają wtyczek i osłon.

- W celu zwiększenia dobrego komfortu akustycznego urządzenia zamontuj pokrywę A po usunięciu pianki opakowaniowej.


Ostona A



Lekko przechył urządzenie do tyłu. Oprzyj zaczepy pokrywki A o dolny panel. Dokończ montaż, obracając pokrywę.


- Ostona B i nakładka są opcjonalne. Zamontuj osłonę B i nakładkę, jeśli są dostępne.

Ostona B



Oprzyj zaczepy pokrywki B o dolny panel. Dokończ montaż, obracając pokrywę.


Pokrywka



Nałóż pokrywę, naciskając ją palcem.

4.3 Demontaż śrub zabezpieczających

1. Odpowiednim kluczem poluzować wszystkie śruby zabezpieczające, aż będą się swobodnie obracać.
2. Zgiąć część wewnętrzną, naciskając ją w miejscach uchwytów, a następnie wyciągnąć.
3. Założyć plastikowe osłony dostarczone w torebce z instrukcją obsługi w otwory w panelu tylnym.



UWAGA

Przed uruchomieniem urządzenia wyjąć śruby zabezpieczające na czas transportu. W przeciwnym razie pralkosuszarka może się uszkodzić.



UWAGA

Należy zachować śruby zabezpieczające w bezpiecznym miejscu po to, aby ponownie ich użyć przy następnym transporcie pralki. Śruby zabezpieczające na czas transportu zakłada się w kolejności odwrotnej do ich zdejmowania. Nie wolno transportować pralki bez śrub zabezpieczających umieszczonych we właściwych miejscach.



4.4 Przyłączanie zasilania w wodę



UWAGA

Modele z pojedynczym dopływem wody nie należy podłączać do kranu z gorącą wodą. W takim przypadku pranie ulegnie zniszczeniu lub pralka przełączy się w tryb ochronny i nie będzie działać. Do nowej pralki nie zakładaj starych ani używanych węży. Może to spowodować wyciek wody z pralki i popłamić pranie.

1. Ręcznie dokręcić wszystkie nakrętki węża. Do zakręcania nakrętek nie wolno używać kluczy.
2. Po podłączeniu węża odkręcić do końca kran, aby sprawdzić, czy w punktach połączeń nie ma wycieków. Jeśli wycieka należy zakręcić kran i zdjąć nakrętkę. Sprawdź uszczelkę i ponownie ostrożnie dokręć nakrętkę. Aby zapobiec wyciekom wody oraz spowodowanych nimi szkód, zakręcaj krany, kiedy nie używasz pralki.




4.5 Przyłączenie węża spustowego do odpływu

1. Koniec węża spustowego przymocuj bezpośrednio do odpływu ścieków, umywalki lub wanny.



Dom zostanie zalany, jeśli wąż spustowy zostanie przesunięty podczas spuszczenia wody. Wysokie temperatury prania powodują również ryzyko poparzenia! Aby zapobiec takim sytuacjom i zapewnić prawidłowe pobieranie i spuszczenie wody przez pralkę, należy bezpiecznie zamocować wąż spustowy.

2. Wąż ten przyłącza się na wysokości od 40 cm do 100 cm.
3. Zainstalowanie węża odprowadzającego wodę na poziomie gruntu lub blisko podłogi (40 cm poniżej), a następnie podniesienie go utrudnia odprowadzanie wody, a pranie może być bardzo mokre. Należy przestrzegać podanych na rysunku wysokości.



4. Aby zapobiec powrotowi ścieków do pralki i zapewnić łatwy odpływ, nie należy zanurzać końca węża w ściekach ani nie wkładać go do odpływu ścieków głębiej niż na 15 cm. Jeśli wąż jest zbyt długi należy go skrócić.
5. Końcówka węża nie może być zagięta ani nadepnięta, a wąż nie może być zakleszczony między odpływem a urządzeniem. W przeciwnym razie mogą pojawić się problemy z odprowadzaniem wody.
6. Jeśli wąż jest zbyt krótki, przedłuż go stosując oryginalny przedłużacz. Całkowita długość węża nie może być dłuż-

sza niż 3,2 m. Aby zapobiec wyciekom wody, zawsze zabezpiecz połączenie między węzłem przedłużającym a węzłem spustowym produktu za pomocą odpowiedniego zacisku, aby nie wypadło i nie spowodowało wycieków.


4.6 Regulacja nóżek



OSTRZEŻENIE

Aby zapewnić cichą i pozbawioną wibracji pracę maszyny należy ustawić ją pewnie i równo na nóżkach. Ustawić pralkę równo, regulując nóżki. W przeciwnym razie pralka może przesunąć się ze swego miejsca i spowodować zgniecenie, hałas i problemy mechaniczne. Aby uniknąć uszkodzenia nakrętek zabezpieczających, nie należy używać narzędzi do poluzowania nakrętek.

1. Ręcznie poluzuj nakrętki zabezpieczające nóżek pralki.
2. Ustawić nóżki tak, aby pralka stała poziomo i równo.
3. Ponownie dokręć ręcznie wszystkie nakrętki zabezpieczające.



4.7 Podłączenie elektryczne

Przyłącz pralkę do uziemionego gniazdka zabezpieczonego bezpiecznikiem 16 A. Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania produktu bez uziemienia zgodnie z lokalnymi przepisami.

- Połączenie musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi.


- Infrastruktura kabli elektrycznych produktu musi być odpowiednia dla wymagań produktu. Zaleca się stosowanie wyłącznika różnicowoprądowego.
- Wtyczka przewodu zasilającego musi być dostępna po zainstalowaniu.
- Jeśli prąd zabezpieczenia w domu jest mniejszy niż 16 A, zleć wykwalifikowanemu elektrykowi zainstalowanie bezpiecznika 16 A.
- Napięcie podane w "Danych technicznych" musi być równe napięciu w sieci zasilającej mieszkanie.
- Do przyłączenia nie używaj przedłużaczy ani rozgałęźników. Kabel łączący może spowodować przegrzanie i spalanie.



Jeśli kabel zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez autoryzowany serwis w celu uniknięcia ewentualnych zagrożeń.

4.8 Start

Przed pierwszym użyciem urządzenia upewnij się, że zostało przygotowane zgodnie z opisem w rozdziałach „Instrukcje dotyczące środowiska” i „Instalacja”. Aby przygotować pralkę do prania wykonaj pierwszą operację z programu Drum Cleaning [Czyszczenie bębna]. Jeśli ten program nie jest dostępny w Twoim urządzeniu, zastosuj metodę opisaną w rozdziale „Czyszczenie drzwiczek i bębna”.



Ze względu na proces kontroli jakości w trakcie produkcji we wnętrzu pralki pozostało trochę wody. Nie szkodzi to pralce.

5 Przygotowanie wstępne



Najpierw przeczytaj Instrukcje bezpieczeństwa!

5.1 Sortowanie prania

- Odzież przeznaczoną do prania należy posortować według typu tkaniny, koloru i stopnia zabrudzenia oraz dopuszczalnej temperatury prania.
- Zawsze przestrzegać instrukcji z metek odzieży.

5.2 Przygotowanie rzeczy do prania

- Rzeczy do prania z elementami metalowymi, jak np. biustonosze ze stelażem drucianym, klamry pasków i metalowe guziki powodują uszkodzenia pralki. Usunąć metalowe części lub prac takie rzeczy w woreczkach do prania lub poszewkach na poduszkę.
- Wyjąć z kieszeni wszystkie przedmioty takie jak monety, długopisy i spinacze biurowe oraz wyrwać kieszenie na zewnątrz i oczyścić szczoteczką. Przedmioty takie mogą zniszczyć pralkę lub powodować nadmierny hałas.
- Małe sztuki odzieży, takie jak skarpetki dziecięce i pończochy nylonowe włożyć do woreczka do prania lub poszewki na poduszkę.
- Firanki wkładać, nie gniotać ich. Zdjąć klamery i haczyki z firanek. Elementy mocujące zasłonę mogą powodować szarpanie i jej rozdarcie.
- Zapiąć zamki błyskawiczne i wszystkie guziki oraz zaszyć miejsca rozerwane i naderwane.
- Produkty z metkami „do prania w pralce” lub „do prania ręcznego” prac tylko na odpowiednim programie.
- Nie prac rzeczy kolorowych razem z białymi. Nowa odzież bawełniana w ciemnym kolorze może mocno farbować. Należy ją prac oddzielnie
- Uporczywe plamy należy w odpowiedni sposób wywabić przed rozpoczęciem prania.

- Spodnie i delikatne ubrania prac wywrócone na lewą stronę.
- Rzeczy do prania, które miały intensywny kontakt z materiałami takimi jak mąka, wapno w proszku, mleko w proszku itp. należy wytrzeć przed włożeniem do pralki. Kurz i proszki z rzeczy do prania mogą się odkładać na wewnętrznych częściach pralki i z czasem spowodować jej uszkodzenie.

5.3 Wskazówki w zakresie oszczędzania energii i wody

Następujące informacje pomogą użytkownikowi urządzenie w przyjazny środowisku naturalnemu i energooszczędny/wodoszczędny sposób.

- Używaj produktu, wykorzystując pełną pojemność dopuszczalną w wybranym programie, ale go nie przeładuj. Patrz „Tabela programów i zużycia”
- Zawsze postępuj zgodnie z instrukcjami na opakowaniu detergentu.
- Rzeczy mało zabrudzone pierz w niskich temperaturach.
- Do niewielkich ilości lekko zabrudzonego prania stosuj szybsze programy.
- Nie stosuj prania wstępnego ani wysokich temperatur do prania rzeczy niezbyt zabrudzonych i niepoplamionych
- Jeśli chcesz wysuszyć pranie w suszarce, wybierz najszybsze wirowanie zalecane dla wybranego programu prania.
- Nie używaj więcej detergentu, niż zaleca producent.

5.4 Wkładanie rzeczy do prania

1. Otwórz drzwiczki.
2. Włóż luźno rzeczy do prania do pralki.
3. Docisnąć drzwiczki, aż rozlegnie się odgłos zamka, aby je zamknąć. Upewnić się, że nic nie utknęło w drzwiczkach. W trakcie wykonywania programu drzwiczki są zablokowane. Drzwi otworzą się po zakończeniu programu. Wówczas można będzie otworzyć drzwiczki pralki. Je-

śli drzwiczki się nie otwierają, należy zastosować rozwiązania opisane w sekcji Rozwiązywanie problemów „Nie można otworzyć drzwiczek”.

5.5 Prawidłowa ilość wsadu

Maksymalny wsad zależy od rodzaju tkaniny, stopnia zabrudzenia i wybranego programu prania.

Pralka automatycznie reguluje ilość wody w zależności od masy włożonego do niej prania.



Postępować zgodnie z informacjami zawartymi w „Tabeli programów”. Przeładowanie skutkuje zmniejszeniem sprawności pralki. Ponadto mogą wystąpić nadmierne drgania i hałas.


5.6 Stosowanie detergentu i środka zmiękczającego



OSTRZEŻENIE

Jeśli używasz detergentów, zmiękczaczy, krochmalu, wybielaczy, środków odbarwiających i zapobiegających osadzaniu się kamienia, przeczytaj instrukcje producenta na opakowaniu i postępuj zgodnie z podanymi informacjami dotyczącymi dawkowania. Jeśli to możliwe, używać miarki do dozowania. Produkty do prania, takie jak detergenty w proszku i lepkie, niepełne detergenty w płynie, nie mogą być używane w komorach na detergent.

Detergent, środek zmiękczający i inne środki czyszczące



Szuflada na detergent składa się z dwóch przegródek:

- (1) Komora na płynny detergent
 - (2) Komora na środek zmiękczający lub alternatywny detergent w płynie
- Przed rozpoczęciem programu prania dodaj trochę detergentu w płynie, środka zmiękczającego lub alternatywnego detergentu w płynie.
 - Nigdy nie należy zostawiać szuflady na detergent otwartej podczas trwania programu prania. Musi być zawsze zamknięta.
 - Jeśli chcesz użyć kapsułki z detergentem lub kulki dozującej, umieść je bezpośrednio wśród prania w bębnie.



Twój produkt nie ma komory prania wstępnego.

Funkcję prania wstępnego możesz wybrać za pomocą aplikacji HomeWhiz.

Produkt wykonuje cykl prania wstępnego z użyciem płynnego detergentu.

Wybór typu detergentu

Rodzaj detergentu zależy od programu prania, typu tkanin oraz ich koloru.

- Do prania kolorowego i białego należy używać środków czyszczących zgodnych z zaleceniami producentów środków piorących.
- Odzież delikatną pierz tylko w specjalnych detergentach (detergenty w płynie, szampon do wełny itp.) przeznaczonych wyłącznie do prania rzeczy delikatnych, stosując jednocześnie sugerowane programy.
- Do prania odzieży o ciemnych barwach oraz kołder zalecane jest używanie detergentu w płynie.
- Tkaniny wełniane należy prać przy użyciu środków przeznaczonych specjalnie do tego celu, korzystając z sugerowanego programu.
- Zapoznaj się z częścią zawierającą opisy programów, aby poznać sugerowane programy do wybranych typów tkanin.
- Wszystkie rekomendacje dotyczące detergentów mają zastosowanie przy wybranym zakresie temperatur dla różnych programów.



Należy używać wyłącznie detergentów, zmiękczaczy i dodatków odpowiednich do pralek. Nie należy używać płynnych detergentów ani innych środków czyszczących do zmiękczenia prania. Nie używaj mydła w proszku.

5.6.1 Automatische Dosierung


Instalacja początkowa

Włącz maszynę przyciskiem On/Off. Symbol dozowania () pojawia się w programach, w których dozwolone jest dozowanie detergentu.

Jeśli komory płynnego detergentu lub zmiękczacza są puste, symbol dozowania będzie migał w programach, w których dozwolone jest dozowanie detergentu.


Napełnianie płynnego detergentu i zmiękczacza

1. Lekko popchnij zaznaczony obszar na szufladzie na detergent, aby ją otworzyć.




Przed uruchomieniem produktu należy zamknąć szufladę na detergent. Wciśnij szufladę do końca, aby ją zamknąć. Jeśli nie popchniesz go całkowicie, siła sprężyny otworzy go z powrotem.

2. Aby wlać detergent w płynie (po lewej) lub środek zmiękczejący/alternatywny detergent w płynie (po prawej), otwórz pokrywę odpowiedniego zbiornika, pociągając ją do góry, jak pokazano na rysunku.



3. Pamiętaj, aby nie przekraczać znaku "Max" podczas dodawania płynnego detergentu lub zmiękczacza.



4. Zamknij pokrywę komory.
5. Zamknij szufladę na detergenty, lekko popychając.
6. Po zamknięciu szuflady na detergenty, migający symbol dozowania (d) zaczyna świecić w sposób ciągły.
7. Informuje, że komory zostały pomyślnie napełnione, a szuflada na detergenty jest na swoim miejscu.

Zalecamy napełnienie komory na detergent w płynie detergentami w płynie, które można stosować powszechnie do prania kolorowego i białego.

Jeśli symbol detergentu miga, mimo że komory na detergenty są napełnione, szuflada na detergenty nie jest osadzona prawidłowo. Popchnij szufladę tak, aby była całkowicie osadzona.




OSTRZEŻENIE



Gdy szuflada na detergenty jest wypełniona detergentem i/lub środkiem zmiękczającym, nie ciągnij ani nie przesuwaj urządzenia, nie przechylaj go ani na bok, ani do tyłu. Przed przeprowadzeniem tych czynności należy zawsze wyjąć z maszyny szufladę na detergenty. Jeśli chcesz uruchomić program w czasie, gdy w szufladzie na detergenty nie ma detergentu, należy zrezygnować z dozowania detergentu w płynie i przeprowadzić pranie z użyciem detergentu w proszku.

Do przegródki na detergent w płynie nr 1 należy dodawać wyłącznie detergent w płynie, a do przegródki na detergent w płynie nr 2 wyłącznie środek zmiękczający lub alternatywny detergent w płynie (w zależności od wyboru). Dla komory nr 2 wybierz na ekranie środek zmiękczający lub detergent w płynie. Jeżeli po użyciu chcesz dokonać wymiany w tej komorze, całkowicie opróżnij i wyczyść komorę na środek zmiękczający lub detergent, a następnie dodaj środek zmiękczający lub alternatywny detergent w płynie. Następnie wybierz środek zmiękczający lub detergent w płynie dla Komory nr 2 na ekranie. Umieszczenie w przegródkach wszelkiego rodzaju chemikaliów w płynie i w proszku może spowodować uszkodzenie prania lub produktu.

5.6.2 Wybór dozowania, anulowanie lub użycie detergentu w proszku



Przyciski wyboru dawki pokazane powyżej służą do wyboru dawki i jej ilości.



Jeżeli chcesz użyć detergentu w proszku w programie, w którym działa system dozowania detergentu w płynie, należy anulować funkcję dozowania detergentu w płynie wybraną jako nr 1 lub 2 na ekranie. Następnie dodaj odpowiednią ilość detergentu w proszku do pojemnika na detergent w proszku dołączonego do produktu i umieść pojemnik bezpośrednio na praniu wewnątrz produktu.

i Szuflada na detergent nie ma osobnej sekcji na detergent w proszku. Nigdy nie wkładaj detergentu w proszku do szuflady na detergent. Umieść pojemnik na detergent w proszku w najwyższym miejscu prania, aby zapobiec jego kontaktowi i uszkodzeniu prania.


Jeśli chcesz tylko raz użyć detergentu w płynie innego niż ten znajdujący się w przegródkach na detergent w płynie, anuluj funkcję dozowania detergentu w płynie wybraną dla nr 1 lub 2. Dodaj żądany detergent w płynie do pojemnika na detergent w proszku i umieść pojemnik bezpośrednio na praniu wewnątrz produktu.

Dodaj żądany detergent w płynie do pojemnika na detergent w proszku i umieść pojemnik bezpośrednio na praniu wewnątrz produktu:



Podczas pierwszego użycia domyślnymi ustawieniami będzie detergent w płynie dla komory nr 1 i płyn zmiękczający dla komory nr 2, jak pokazano powyżej.

W programach, w których można zastosować automatyczne dozowanie poprzez naciśnięcie przycisków wyboru dozowania (1 i 2), można zmienić wybór detergentu w płynie i środka zmiękczającego.



Aby aktywować komorę na detergent w płynie nr 1, naciśnij przycisk dozowania nr 1 na ekranie. Zaświeci się symbol detergentu w płynie nr 1, a na ekranie informacyjnym na chwilę wyświetli się ilość dozowanego detergentu w ml. Jeśli chcesz, możesz za pomocą strzałek w lewo i w prawo (< / >) zapisać w urządzeniu ilość zalecaną dla używanego detergentu lub zmienić zapisaną wartość.

Aby wyłączyć komorę na detergent w płynie nr 1, należy ponownie nacisnąć ten sam przycisk. Symbol detergentu w płynie zgaśnie.



Komorę nr 2 służy wyłącznie do zmiękczacza lub alternatywnego detergentu w płynie, w zależności od Twojego wyboru. Jeśli chcesz użyć alternatywnego detergentu w płynie zamiast środka zmiękczającego w tej komorze, naciśnij przycisk dozowania nr 2. Przez 3 sekundy. Kiedy na ekranie informacyjnym zgaśnie odliczanie „3-2-1”, symbol środka zmiękczającego zgaśnie i zaświeci się symbol detergentu w płynie. Po dokonaniu zmiany na ekranie informacyjnym na chwilę wyświetli się dozowana ilość w ml. Jeśli chcesz, możesz za pomocą strzałek w lewo i w prawo (< / >) zapisać w urządzeniu ilość zalecaną dla używanego

detergentu lub zmienić zapisaną wartość. Powtórz tę samą procedurę, aby wrócić do stosowania zmiękczacza.

Po zakończeniu ustawiania dozowanej ilości można nacisnąć dowolny przycisk, aby wyjść z ekranu ustawień. Jeśli nic nie naciśniesz, produkt po chwili automatycznie opuści ten ekran. W przypadku wszystkich programów dozowana będzie praca na podstawie ostatnio wybranych ustawień, dopóki nie ustawisz nowych.

Aby użyć odpowiedniej ilości detergentu, weź pod uwagę ilość prania, stopień zabrudzenia i twardość wody. W przypadku dozowania automatycznego, aby Twoja pralka dozowała odpowiednią ilość detergentu, należy określić zalecane ilości podane na opakowaniu detergentu, który stosujesz.

Twardość wody możesz sprawdzić w administracji odpowiedzialnej za Twoją lokalizację lub możesz ją określić za pomocą testu twardości wody. Producenci detergentów zalecają stosowanie większej ilości detergentu, jeśli twardość wody jest wysoka.

Biorąc pod uwagę twardość wody, można określić wartość referencyjną w przedziale 15-200 ml na 4-5 kg średnio zabrudzonego prania. Wielkość dozowania zostanie dostosowana automatycznie na podstawie wykrytych właściwości prania.

Dla wody o miękkiej/średniej twardości:

Ubrania lekko zabrudzone: a ml.

Ubrania średnio zabrudzone: **b ml**.

Ubrania mocno zabrudzone: c ml.

Dla wody o wysokiej twardości:

Ubrania lekko zabrudzone: d ml.

Ubrania średnio zabrudzone: **e ml**.

Ubrania mocno zabrudzone: f ml.

Producenci detergentów podają zalecenia dotyczące użycia podobne do powyższej tabeli. Wartość, którą należy ustawić w urządzeniu, to wartość średniego zabrudzenia. Na podstawie poziomu twardości wody określ wartość **b** lub **e** dla urządzenia.

Jeśli ilość prania, którą chcesz wyprać, różni się od 4-5 kg, nie musisz zmieniać ustawienia dozowania. Urządzenie automatycznie dostosowuje ilość dozowania w oparciu o wagę wsadu.



W przypadku zmiany detergentu, którego używasz, zalecamy ponowne dostosowanie dozowania w celu uzyskania najlepszych rezultatów.

5.6.3 Kończy się detergent i/lub płyn zmiękczejący

Gdy skończy się detergent lub środek zmiękczejący umieszczony wewnątrz szuflady na detergenty, na wyświetlaczu miga symbol dozowania. Gdy ten symbol miga, konieczne jest dodanie do zbiornika dozującego ubywającego detergentu lub zmiękczacza. Urządzenie będzie w stanie dozować ilość wystarczającą na 2-3 kolejne cykle od pierwszego momentu, gdy symbol zaczął migać.

5.6.4 Wlewanie detergentu lub płynu zmiękczejącego do niewłaściwej komory

W przypadku napełnienia detergentu lub środka zmiękczejącego w niewłaściwej przegródce, patrz "Czyszczenie szuflady na detergenty".

5.7 Wskazówki dotyczące skutecznego prania

	Odzież			
	Kolory jasne i białe	Kolory	Kolory ciemne/czarny	Tkaniny delikatne/welniane/jedwabne
	(Zalecana temperatura zależna od stopnia zabrudzenia: 40-90 °C)	(Zalecana temperatura zależna od stopnia zabrudzenia: zimno -40 °C)	(Zalecana temperatura zależna od stopnia zabrudzenia: zimno -40 °C)	(Zalecana temperatura zależna od stopnia zabrudzenia: zimno -30 °C)

Stożenie zabrudzenia	Bardzo zabrudzone (trudne do usunięcia plamy z trawy, kawy, owoców i krwi)	Konieczne może być wstępne usunięcie plam lub pranie wstępne. Proszków i płynów przeznaczonych do prania białej odzieży należy używać w dawkach zalecanych do prania bardzo zabrudzonej odzieży. Do usuwania plam z gliny i ziemi oraz wrażliwych na wybielacze zaleca się stosowanie detergentów w proszku.	Proszki i płyny przeznaczone do prania kolorowej odzieży należy stosować w dawkach zalecanych do prania bardzo zabrudzonej odzieży. Do usuwania plam z gliny i ziemi oraz wrażliwych na wybielacze zaleca się stosowanie detergentów w proszku. Należy użyć detergentów, które nie zawierają odbarwiacza.	Płynne detergenty przeznaczone do prania kolorowej i czarnej/ciemnej odzieży należy stosować w dawkach zalecanych do prania bardzo zabrudzonej odzieży.	Do tkanin delikatnych zalecane jest stosowanie detergentów w płynie. Wełna i jedwab muszą być prane w specjalnych detergentach przeznaczonych do prania wełny.
	Normalnie zabrudzona (na przykład zabrudzenia na kołnierzykach i mankietach)	Proszki i płyny przeznaczone do prania białej odzieży można stosować w dawkach zalecanych do prania normalnie zabrudzonej odzieży.	Proszki i płyny przeznaczone do prania kolorowej odzieży można stosować w dawkach zalecanych do prania normalnie zabrudzonej odzieży. Należy użyć detergentów, które nie zawierają odbarwiacza.	Płynne detergenty przeznaczone do prania kolorowej i czarnej/ciemnej odzieży należy stosować w dawkach zalecanych do prania średnio zabrudzonej odzieży.	Do tkanin delikatnych zalecane jest stosowanie detergentów w płynie. Wełna i jedwab muszą być prane w specjalnych detergentach przeznaczonych do prania wełny.
	Lekko zabrudzona (brak widocznych plam)	Proszki i płyny przeznaczone do prania białej odzieży można stosować w dawkach zalecanych do prania lekko zabrudzonej odzieży.	Proszki i płyny przeznaczone do prania kolorowej odzieży należy stosować w dawkach zalecanych do prania lekko zabrudzonej odzieży. Należy użyć detergentów, które nie zawierają odbarwiacza.	Płynne detergenty przeznaczone do prania kolorowej i czarnej/ciemnej odzieży należy stosować w dawkach zalecanych do prania lekko zabrudzonej odzieży.	Do tkanin delikatnych zalecane jest stosowanie detergentów w płynie. Wełna i jedwab muszą być prane w specjalnych detergentach przeznaczonych do prania wełny.

5.8 Czas trwania programu

Czas trwania programu można zobaczyć na wyświetlaczu pralki po wybraniu programu. Czas jest automatycznie dostosowywany podczas pracy w zależności od ilości prania umieszczonego w pralce, stopnia spienienia, wyważenia wsadu, wahań w dostawie prądu, ciśnienia wody i ustawień programu.


SYTUACJA SPECJALNA: Na początku programów Bawełna i Bawełna Eko wyświetlacz pokazuje czas trwania dla połowy maksymalnego wsadu, co jest najczęściej spotykanym wariantem. Po uruchomieniu programu w ciągu 20- 25 minut pralka wykryje rzeczywistą objętość wsadu. Jeśli będzie ona większa niż połowa maksymalnego wsadu, program prania zostanie odpowiednio dostosowany, a czas jego trwania automatycznie wydłużony. Możesz śledzić tę zmianę na wyświetlaczu.

6 Obsługa urządzenia



Najpierw przeczytaj Instrukcje bezpieczeństwa!

6.1 Symbole panelu sterowania i ekranu



- | | |
|--|---|
| 1 Programy główne | 2 Pobrane programy |
| 3 Funkcja OptiMix | 4 Przyciski wyboru dozowania detergentu i środka zmiękczonego |
| 5 Przycisk wyboru 1 | 6 Ekran informacyjny |
| 7 Wskaźnik temperatury | 8 Przycisk wyboru 2 |
| 9 Przycisk wsparcia serwisowego | 10 Przycisk Start/Pauza |
| 11 Przycisk włącz/wyłącz | 12 Przycisk zdalnego sterowania |
| 13 Przycisk blokady rodzicielskiej | 14 Wskaźnik jednostki dozowania |
| 15 Przycisk ustawiania godziny zakończenia | 16 Przycisk nastawiania prędkości wirowania |
| 17 Przycisk nastawiania temperatury | 18 Wskaźnik połączenia bezprzewodowego |



Elementy wizualne użyte w opisie maszyny w tej sekcji mają charakter schematyczny i mogą nie odpowiadać dokładnie funkcjom Twojej maszyny.

6.2 Tabela programów i zużycia

Program	Temperatura °C	Maksymalna ładowność (kg)	Pobór wody (l)	Wartość zużycia energii (kWh)	Maks. prędkość	Funkcje dodatkowe*****										Temperatura °C		
						Szybkie pranie	Prodose	Ochrona przed zagnieceniem+	Para	Dodatkowa woda	Pranie wstępne	Ochrona przed zagnieceniem	Moczenie	Tryb nocny	AI-Sense		Usuwanie sierści zwierząt	Dodatkowe płukanie
Eco 40-60	40***	10	67	0,701	1400		•											40-60
	40***	5	46	0,490	1400		•											40-60
	40***	2,5	35	0,281	1400		•											40-60
Gentle	40	4	65	0,85	800		•								•			Zimny - 40

Express	30	10	75	0,25	1400	.														Zimny - 90
Intense	40	10	95	1,20	1400	.														Zimny - 90
Add Prg. *****																				
Kołdra / Odzież wierzchnia	60	-	10 0	1,60	800	Zimny - 60
Zasłony	40	2	98	0,90	800	.			.	*	.								*	Zimny - 40
Higiena+	90	9	12 5	3,00	1400	.	*												*	20-90
Ciemne Ubrania / Jeansy	40	5	86	1,05	1200					*	Zimny - 40
Mieszane	40	4	83	1,10	800	*						Zimny - 40
Koszule	60	4	70	1,40	800	.	.	.	*	.	*	.							.	Zimny - 60
Sports (Sportowe)	40	5	60	0,65	1200	.			.											Zimny - 40
Wełna / Pranie Ręczne	40	2	60	0,60	1200	Zimny - 40
Bielizna	30	1	78	0,30	600	.													*	Zimny - 30
Odświeżanie parą		1	1,5	0,11	-			*												-
Bawełna	90	10	98	2,75	1400	Zimny - 90
	60	10	98	2,00	1400	Zimny - 90
	40	10	95	1,20	1400	Zimny - 90
Syntetyczny	60	4	76	1,60	1200	Zimny - 60
	40	4	74	1,10	1200	Zimny - 60
Ręcznik	60	4	11 5	1,60	800						*	Zimny - 60
Czyszczenie bębna	90	-	80	2,60	600			*												90

• : Do wyboru.

* : Funkcje wybierane automatycznie, nie można ich anulować.

*** : Program Eco 40-60 to program testowy zgodnie z wyborem temperatury 40°C, rozporządzeniem UE UE/2019/2014 i EN 60456: Norma 2016 / A11: 2020.

***** : Tych programów można używać z aplikacją HomeWhiz. Zużycie energii może wzrosnąć z powodu połączenia.

***** : Tych funkcji pomocniczych można użyć, wybierając funkcję personalizacji programu.

- : Maksymalne ilości prania podano w opisie programów.



Przed pierwszym użyciem zapoznaj się z rozdziałem Instalacja. Funkcje pomocnicze w tabeli mogą się różnić w zależności od modelu urządzenia.

Zużycie wody i energii może się różnić w zależności od zmian ciśnienia wody, twardości i temperatury wody, temperatury otoczenia, rodzaju i ilości prania, wyboru funkcji pomocniczych, prędkości wirowania i zmian napięcia elektrycznego.

Producent może zmieniać schematy wyboru funkcji pomocniczych. Mogą zostać dodane nowe wzorce wyboru lub też istniejące wzorce mogą zostać usunięte.

„Prędkości wirowania pralki mogą różnić się w zależności od programu, nie mogą jednak przekroczyć maksymalnej prędkości wirowania”.

Poziom hałasu i wilgotności zmienia się w zależności od prędkości wirowania; gdy w trybie wirowania wybrana jest wyższa prędkość wirowania, pranie zawiera mniej wilgoci, ale pod koniec programu słychać większy hałas.



Czas trwania prania można zobaczyć na wyświetlaczu pralki po wybraniu programu. Zależnie od ilości włożonego prania może występować różnica 1–1,5 godziny między wartością na wyświetlaczu a rzeczywistym czasem trwania cyklu prania. Czas trwania zostanie zaktualizowany automatycznie wkrótce po rozpoczęciu prania.

Należy zawsze wybierać najniższą wymaganą temperaturę. Najbardziej wydajne programy pod względem zużycia energii to na ogół te, które działają w niższych temperaturach i dłużej.

Informacje o prędkości wirowania podane w tabeli programów wskazują opcję prędkości wirowania wyświetlaną na panelu sterowania.


Wartości zużycia (PL)

	Wybór temperatury °C	Maksymalna prędkość wirowania (cykl/min)	Pojemność (kg)	Czas trwania programu (h:min)	Wartość zużycia energii (kWh/cykl)	Pobór wody (litr/cykl)	Temperatura prania (°C)	Procent wilgotności resztkowej (%)
Eco 40-60	40	1351	10	03:58	0,701	67	36	52
	40	1351	5	02:59	0,490	46	30	52
	40	1351	2,5	02:59	0,281	35	24	56
Bawełna	20	1400	10	03:40	0,750	95	20	53,9
	60	1400	10	03:40	2,000	98	60	53,9
Syntetyczny	40	1200	4	02:20	1,100	74	40	40
Express	30	1400	10	00:28	0,250	75	23	62


Wartości zużycia podane dla programów innych niż program Eco 40-60 mają jedynie charakter orientacyjny.

6.3 Wybór programu

1. Wybrać program odpowiedni do typu rzeczy do prania, ich ilości oraz stopnia zabrudzenia zgodnie z „Tabełą programów i zużycia”.

 W programach zastosowana jest maksymalna prędkość wirowania odpowiednia do danego rodzaju tkaniny. Przy wyborze programu należy zawsze uwzględnić rodzaj tkaniny, kolor, stopień zabrudzenia oraz dopuszczalną temperaturę wody

2. Wybierz żądany program na ekranie.



6.4 Dodatkowe właściwości

• AI-Sense

Służy do częstego prania odzieży z bawełny, włókien sztucznych lub mieszanych (z bawełny z domieszką włókien sztucznych). Program wykrywa rodzaj, ilość i stopień zabrudzenia prania włożonego do pralki i automatycznie dostosowuje zużycie wody, czas trwania programu i ilość detergentu poprzez funkcję automatycznego dozowania. Maksymalna temperatura prania w funkcji Optimix w zależności od stopnia zabrudzenia i rodzaju prania wynosi 90°C.

W programie Szybki skuteczność prania może nie być wystarczająca w przypadku mocno zabrudzonych tkanin białych i uporczywych plam (kołnierz, zabrudzenie skarpet, plama z potu itp.). W takim przypadku zaleca się wybranie programu Intensywnego i ustawienie temperatury na 60°C.



Nie pierz odzieży wełnianej i delikatnej w programach Szybkim i Intensywnym.

W programach prania Szybkiego i Intensywnego wartość temperatury oraz, w zależności od modelu produktu, prędkość wirowania mogą zostać automatycznie zaktualizowane podczas cyklu prania, aby chronić pranie w zależności od wykrytego rodzaju tkaniny.

W przypadku tej funkcji czas trwania programu może się różnić. Funkcję tę można wybrać wyłącznie w programach prania delikatnego, szybkiego i intensywnego.

Za pomocą tej funkcji można prać delikatne ubrania, takie jak dzianiny z domieszką bawełny i materiałów syntetycznych lub wyroby pończosznicze. Jego działanie piorące jest nieco łagodniejsze. Umożliwia on pranie tkanin o delikatnych kolorach w temperaturze 20°C lub w opcji prania na zimno. Urządzenie wykrywa wiele rodzajów odzieży i bezpiecznie pierze je w programie z funkcją Optimix.

• Funkcja automatycznego dodatkowego płukania

Pralka sprawdza mętność wody na niektórych etapach płukania i w razie potrzeby dodaje do 2 dodatkowych płukań, aby oczyścić ubrania z detergentu.

• WaterCare

Gdy ta funkcja jest aktywna, woda wewnętrzna jest przesyłana na ubrania z efektem prysznicy przez specjalną kłapkę. Czas trwania poszczególnych cykli ulega skróceniu i zapewniają bardziej delikatne i wydajne pranie. Specjalny ruch płukania przeznaczony do delikatnych ubrań (np. wełnianych) współpracuje z tą technologią, aby prać delikatnie. Ta funkcja działa z szybkim ruchem mieszającym w przypadku bardzo zabrudzonych ubrań bawełnianych i czyści je z większą wydajnością. Czas i okres tej funkcji ma na celu optymalizację najlepszego wyniku zgodnie z funkcjami programów prania. Zwykle ten sys-

tem jest uruchamiany między 25 a 60 minutą prania, w zależności od ilości ubrań i wybranej temperatury. W niektórych programach system opryskiwania zostanie uruchomiony na początku cyklu. W tych programach system natryskowy uruchamia się w ciągu 3 do 10 minut.

6.5 Programy główne

• Eco 40-60

W programie Eco 40-60 można pracować normalnie zabrudzone rzeczy bawełniane przeznaczone do wspólnego prania w temperaturze 40°C lub 60°C. Ten program jest standardowym programem testowym zgodnie z prawodawstwem UE dotyczącym projektowania przyjaznego dla środowiska i etykiety energetycznej.

Chociaż ten program pierze dłużej niż inne programy, jest bardziej wydajny pod względem zużycia energii i wody. Rzeczywista temperatura wody może się różnić od podanej temperatury prania. Po załadowaniu pralki mniejszą ilością prania (np. do połowy pojemności lub mniej) czas trwania etapów programu może zostać automatycznie skrócony. W ten sposób zużycie energii i wody byłoby znacznie mniejsze.

• Gentle

Służy do prania rzeczy wełnianych/delikatnych. Należy dobrać odpowiednią temperaturę zgodnie ze wskazaniem znajdującym się na metkach odzieży. Twoje pranie zostanie wyprane w delikatny sposób, aby nie uszkodzić ubrań.

• Express

Program ten służy do szybkiego prania lekko zabrudzonej lub niepoplamionej odzieży bawełnianej/syntetycznej, ale nie do prania ręczników ani grubej bawełny. Jeśli załadujesz do pralki mniej niż 2 kg prania, czas trwania programu skróci się do 14 minut.

• Intense

W tym programie pierz wytrzymałe rzeczy (prześcieradła, pościel, ręczniki, bieliznę, t-shirty, bluzki, tkaniny z domieszką materiałów syntetycznych i bawełnianych itp.).

6.6 Pobrane programy

• Add Prg.

Jest to specjalny program, który umożliwia pobieranie na żądanie różnych programów. Na początku jest to program wyświetlany w aplikacji HomeWhiz jako domyślny. Za pomocą aplikacji HomeWhiz można jednak wybrać żądany program z wcześniej określonego zestawu programów, a następnie zmienić go i użyć.



Aby użyć funkcji HomeWhiz i funkcji zdalnego sterowania, należy wybrać pobrany program. Szczegółowe informacje zawiera punkt Funkcja HomeWhiz i funkcja zdalnego sterowania

• Bawełna

Służy do prania trwałych tkanin bawełnianych (prześcieradeł, pościeli, ręczników, szlafroków, bielizny itp.). Naciśnięcie przycisku funkcji szybkiego prania znacznie skraca czas trwania programu, mimo to skuteczność prania nie zmniejsza się dzięki intensywnym ruchom piorącym. Jeśli nie zostanie naciśnięty przycisk funkcji szybkiego prania, zachowana jest doskonała jakość prania i płukania mocno zabrudzonych rzeczy.

• Syntetyczny

Program ten służy do prania koszul, bluzek, tkanin bawełnianych itd. z domieszką włókien sztucznych. Po naciśnięciu przycisku funkcji szybkiego prania czas trwania programu znacznie się skraca, a lekko zabrudzone pranie zapewnia efektywną wydajność prania. Jeśli nie zostanie naciśnięty przycisk funkcji szybkiego prania, zachowana jest doskonała jakość prania i płukania mocno zabrudzonych rzeczy.

• Wełna / Pranie Ręczne

Służy do prania rzeczy wełnianych/delikatnych. Należy dobrać odpowiednią temperaturę zgodnie ze wskazaniem znajdującym się na metkach odzieży. Ten program pierze bardzo delikatnie, aby nie uszkodzić pranych rzeczy.

• Higiena+

Zastosowanie pary na początku programu ułatwi zmiękczenie brudu.

Tego programu można używać do prania rzeczy, które nie mogą uczuć i muszą być prane w wysokich temperaturach, w intensywnym i długim cyklu (ubranka dziecięce, prześcieradła, pościel, bielizna i inne podobne bawełniane rzeczy). Higieniczne warunki prania są zachowywane dzięki zastosowaniu pary przed rozpoczęciem programu, długiemu czasowi nagrzewania oraz dodatkowemu etapowi płukania.

• Kołdra / Odzież wierzchnia

Program ten służy do prania kołder włóknistych oznaczonych etykietką „do prania w pralce”. Aby uniknąć uszkodzenia pralki i kołdry, upewnij się, że kołdra została włożona poprawnie. Przed umieszczeniem kołdry w pralce należy zdjąć z niej poszwę. Złóż kołdrę na pół i włóż ją do pralki. Zwrócić uwagę na to, by nie dotykała uszczelek ani szyby.

Program ten służy do prania płaszczy, kamizelek, kurtek itd. zawierających pierze oznaczonych „do prania w pralce”.



Każdorazowo wkładać do pralki nie więcej niż jedną podwójną kołdrę (200 × 200 cm).

Nie prać w pralce kołder, poduszek itp. zawierających bawełnę.



Nie należy używać pralki do prania materiałów takich jak dywany, chodniki itp. W przeciwnym razie w pralce dojdzie do trwałych uszkodzeń.

• Wirowanie + Odpompowanie

Ten program służy do odprowadzenia wody z odzieży/pralki.

• Płukanie

Program pozwala dodatkowo wypłukać lub wykrochmalić pranie.

• Odświeżanie parą

Nadaje się do niewielkiej liczby rzeczy z tkanin bawełnianych, syntetycznych lub mieszanych bez plam i silnych zabrudzeń.



Program ten nie służy do prania. Podczas tego programu nie dodawaj do szuflady na detergenty środków chemicznych, takich jak detergenty, wybielacze, odplamiacze itp.

• Zasłony

Program ten służy do prania firanek i zasłon. Jako że siatkowa faktura powoduje obfite pienienie, pierze się je przy użyciu niewielkiej ilości detergentu dodawanego do komory prania głównego. Dzięki specjalnym parametrom wirowania na tym programie firanki i zasłony mniej się gniją. Aby nie uszkodzić firanek i zasłon, nie należy przekraczać dozwolonej masy wsadu.



Na tym programie zalecane jest dodanie do komory na detergent w proszku specjalnych detergentów do prania firanek.

• Koszule

Program ten służy do prania razem koszul wykonanych z bawełny oraz z tkanin syntetycznych lub z ich domieszką. Zmniejsza on zagniecenia. Parę stosuje się po zakończeniu programu w celu ułatwienia działania funkcji redukcji zagnieceń. Specjalny profil obrotów i zastosowanie pary po zakończeniu programu umożliwiają redukcję zagnieceń koszul. Po włączeniu funkcji szybkiego prania wykonywany jest algorytm odplamiania.

• Odplamiacz należy dodać bezpośrednio do bębna lub do komory na detergent w proszku. Dzięki temu można uzyskać skuteczność prania porównywalną z normalnym trybem, ale w znacznie krótszym czasie. Pozwala to wydłużyć trwałość koszul. Nie używaj detergentu do prania wstępnego, jeśli chcesz korzystać z funk-

cji opóźnienia startu. Detergent do prania wstępnego może wyłączyć się na ubrania przez co powstaną plamy.

** Zaleca się uruchomienie cyklu z nie więcej niż 6 koszulami, aby zminimalizować poziom zagnieć. Jeśli program jest uruchomiony z więcej niż 6 koszulami, mogą wystąpić różnice w poziomie zagnieć i wilgotności na ubraniach pod koniec cyklu.

• Ciemne Ubrania / Jeansy

Program pozwala chronić kolory ciemnych lub dżinsowych ubrań. Dzięki specjalnym ruchom bębna cechuje się wysoką jakością prania, nawet w niskich temperaturach. Do prania rzeczy w ciemnych kolorach zalecane jest używanie detergentu w płynie lub szamponu do wełny. Program nie jest przeznaczony do prania tkanin delikatnych zawierających wełnę lub włókna o podobnych właściwościach.

• Czyszczenie bębna

Aby zapewnić odpowiednią czystość, regularnie (raz na 1 do 2 miesięcy) czyścić bęben. Program należy uruchamiać przy całkowicie pustej pralce. Aby uzyskać lepsze rezultaty, używaj proszku do usuwania kamienia (środek do czyszczenia bębna) przeznaczony do pralek, gdy wybrana jest funkcja detergentu w proszku. Po zakończeniu programu pozostaw drzwiczki do połowy otwarte, aby wewnątrz pralki wyschło.



Program ten nie służy do prania. Jest to program do konserwacji urządzenia.

Nie uruchamiaj go, jeśli pralka nie jest pusta. Podczas próby uruchomienia urządzenie automatycznie wykrywa obecność ładunku w środku i może zakończyć lub wznowić program zgodnie z modelem urządzenia. Wznowienie programu nie zapewnia skutecznego czyszczenia.

• Mieszane

Program służy do prania razem odzieży bawełnianej i z włókien syntetycznych bez jej sortowania.

• Bielizna

Program służy do prania delikatnej odzieży przeznaczonej do prania ręcznego oraz delikatnej bielizny damskiej. Niewielką ilość ubrań należy prać w siatce do prania. Przed włożeniem do pralki należy zapiąć haftki, guziki, zamki itp.


• Sports (Sportowe)

Program służy do prania odzieży sportowej i wierzchniej, która zawiera bawełnę z domieszką materiałów syntetycznych oraz warstwę wodoodporną, np. gore-tex. Specjalne ruchy obrotowe gwarantują delikatne pranie.

• Ręcznik

Program służy do prania wytrzymałych materiałów z bawełny, takich jak ręczniki. Należy umieścić ręczniki w pralce i upewnić się, że nie dotykają uszczelki drzwiczek ani szyby.

6.7 Wybieranie temperatury



Po wybraniu programu i naciśnięciu ekranu ustawiania temperatury na ekranie zostanie wyświetlona temperatura zalecana dla tego programu. Może się zdarzyć, że zalecana wartość temperatury nie będzie temperaturą maksymalną, jaką można wybrać dla bieżącego programu. Naciśnij przycisk regulacji temperatury, aby zmienić temperaturę. Następnie za pomocą symboli „</>” wybierz dopuszczalną wartość temperatury. Jeśli nie można zwiększyć lub zmniejszyć temperatury, odpowiednia strzałka włączy się częściowo.



Nie można dokonywać zmian w programach, w których zmiana temperatury jest niedozwolona.


Temperaturę można zmienić także po rozpoczęciu cyklu prania w dopuszczalnych etapach prania, korzystając z procedury opisanej powyżej. Jeśli nie jest to dozwolone

ne, po naciśnięciu przycisku ustawiania temperatury wybrana temperatura zostanie wyświetlona na ekranie, ale symbole „< / >” nie będą wyświetlane i nie będzie można wybrać temperatury.



W programach, w których używany jest OptiMix, temperatura może być aktualizowana automatycznie podczas cyklu prania, aby chronić pranie po niezbędnych wykryciach.

6.8 Wybór prędkości wirowania



Po wybraniu programu i ekranu ustawień prędkości wirowania na ekranie zostanie wyświetlona zalecana prędkość wirowania dla tego programu. Może się zdarzyć, że zalecana wartość prędkości wirowania nie będzie maksymalną prędkością wirowania, jaką można wybrać dla bieżącego programu. Naciśnij przycisk regulacji prędkości wirowania, aby zmienić prędkość wirowania. Następnie za pomocą symboli „</>” wybrać dopuszczalną prędkość wirowania. Jeśli nie możesz zwiększać lub zmniejszać wartości prędkości wirowania, odpowiednia strzałka zaświeci się częściowo.



W programach, w których używany jest OptiMix, prędkość wirowania może być automatycznie aktualizowana podczas cyklu prania, aby chronić pranie po niezbędnych wykryciach, w zależności od modelu produktu.

Na wyświetlaczu pojawią się wówczas opcje „Zatrzymanie płukania |_” i „Bez wirowania--” w zależności od modelu urządzenia.

Jeśli nie zamierzasz wyjmować prania natychmiast po zakończeniu programu, użyj funkcji Stop z płukaniem, aby zapobiec za-

zanieczeniu prania, gdy w pralce nie ma wody. Funkcja ta zatrzymuje pranie w wodzie z ostatniego płukania.

Aby odwirować pranie po użyciu funkcji zatrzymania płukania:

1. Dostosuj prędkość wirowania.
2. Naciśnij przycisk Start/Pauza. Program zostanie wznowiony. Pralka spuszcza wodę i odwirowuje pranie.

Jeśli po zakończeniu programu chcesz odpompować wodę bez wirowania, użyj funkcji Bez wirowania.



Nie można dokonywać zmian w programach, w których zmiana prędkości wirowania jest niedozwolona.

Możesz zmienić prędkość wirowania także po rozpoczęciu cyklu prania w dozwolonych etapach prania, korzystając z procedury opisanej powyżej. Jeśli nie jest to dozwolone, po naciśnięciu przycisku ustawiania prędkości wirowania wybrana prędkość wirowania zostanie wyświetlona na ekranie, ale symbole „< / >” nie będą wyświetlane i nie będzie można wybrać prędkości wirowania.

Zatrzymanie płukania

Jeśli nie zamierzasz wyjmować ubrań od razu po zakończeniu programu, użyj funkcji zatrzymania płukania, aby utrzymać pranie w wodzie z ostatniego płukania, aby zapobiec ich zanieczeniu, gdy w pralce nie ma wody.

Po wykonaniu tej operacji należy ustawić żądaną prędkość wirowania dla prania pozostającego w wodzie i nacisnąć przycisk Start/Pauza. Program zostanie wznowiony. Woda zostaje odpompowana, pranie odwirowane, a program zakończony.

Jeżeli przed ustawieniem prędkości wirowania zostanie naciśnięty przycisk Start/Pauza, woda zostanie odpompowana, a program zakończy się bez wirowania.

6.9 Wybieranie funkcji pomocniczych

Przed uruchomieniem programu wybierz żądane funkcje dodatkowe na wyświetlaczu produktu lub w aplikacji HomeWhiz.

Po wybraniu programu symbole odpowiadające dodatkowym funkcjom wybranym wraz z tym programem zostaną w pełni podświetlone. Jeśli nie zostanie wybrana żadna dodatkowa funkcja, diody LED tych funkcji zapalą się na pół, wskazując, że można je wybrać. Symbole funkcji, których nie można wybrać, są przyciemnione.



Gdy naciśniesz funkcję dodatkową, której nie można wybrać w bieżącym programie, usłyszysz sygnał dźwiękowy.

Niektórych funkcji nie można wybierać jednocześnie. Jeśli przed uruchomieniem pralki wybierze się drugą funkcję pomocniczą sprzeczną z pierwszą, funkcja wybrana jako pierwsza zostanie anulowana, zaś wybrana jako druga będzie aktywna.

Nie można wybrać funkcji pomocniczej, która nie jest kompatybilna z programem (patrz „Tabela programów i zużycia”).

Niektóre programy mają funkcje pomocnicze, które trzeba stosować równocześnie. Funkcji tych nie można anulować.

6.9.1 Funkcje dodatkowe

• Pranie wstępne

Pranie wstępne warto stosować tylko do rzeczy bardzo zabrudzonych. Rezygnując z prania wstępnego oszczędza się energię, wodę, proszek do prania i czas.

• Dodatkowa woda

Funkcja ta umożliwia pranie z użyciem dużej ilości wody oraz płukanie prania na wszystkich programach, które można wybrać zgodnie z tabelą programów i zużycia. Funkcja ta służy do prania odzieży delikatnej, podatnej na zagniecenia.



Po wybraniu tej funkcji pralkę należy załadować połową maksymalnego dopuszczalnego wsadu podanego w tabeli programów.

• Dodatkowe płukanie

Funkcja ta umożliwi wykonanie dodatkowego płukania oprócz tego po praniu głównym. Tym samym zmniejsza się zagrożenie podrażnieniem wrażliwej skóry (dzieci, alergików itp.) minimalnymi pozostałościami detergentów na wypranych rzeczach.

• Ochrona przed zagnieceniem

Funkcja ta zmniejsza stopień wygniecenia odzieży w praniu. Zmniejszenie prędkości obrotowej bębna w czasie prania i prędkości wirowania sprawia, że pranie jest mniej wygniezione. Ponadto pranie odbywa się w dużej ilości wody.

• Ochrona przed zagnieceniem+

Po wybraniu tej funkcji bęben obraca się przez maks. 8 godzin, co zapobiega gniececiu się prania pod koniec programu. Program można anulować, aby wyjąć pranie w dowolnym momencie podczas tych 8 godzin. Aby anulować funkcję, należy nacisnąć przycisk wyboru funkcji lub przycisk włączania/wyłączania urządzenia. Zaświeci się wskaźnik śledzenia programu, który pozostanie włączony aż do anulowania funkcji lub zakończenia etapu. Jeśli funkcja nie zostanie anulowana, będzie aktywna również w kolejnych cyklach prania.

• Szybkie pranie

Po wybraniu programu można nacisnąć przycisk Szybkiego prania, aby skrócić czas trwania programu. Czas prania dla niektórych programów można skrócić o ponad 50%. Mimo to, dzięki zmienionemu algorytmowi, jakość prania pozostaje dobra. Chociaż jest to różne w przypadku każdego programu, po jednokrotnym naciśnięciu przycisku Szybkiego prania czas trwania spadnie do określonego poziomu. Naciśnięcie przycisku po raz drugi, sprawi, że czas trwania spadnie do minimum.

Aby uzyskać lepsze rezultaty nie należy używać przycisku regulacji Szybkiego prania podczas prania mocno zabrudzonej bielelizny.

Użyj przycisku Szybkiego prania dla umiarkowanie i lekko zabrudzonego prania i skróć czas trwania programu.

• Tryb nocny

Służy do prania odzieży bawełnianej przy mniejszym hałasie oraz poborze prądu. Podczas cichego prania pralka nie wiruje i cykl kończy się zatrzymaniem płukania. Po zakończeniu tego programu należy uruchomić cykl wirowania, aby odwirować pranie.

• Moczenie

Funkcja namaczania umożliwia lepsze oczyszczenie plam, które dostały się do prania, dzięki utrzymywaniu prania w odzie z detergentem przed rozpoczęciem prania.

• Usuwanie sierści zwierząt

Funkcja ta pomaga skuteczniej usunąć sierść zwierząt domowych, która znajduje się na Twoich ubraniach.

Po wybraniu tej funkcji do programu zwykłego dodawane są programy: wstępny i dodatkowego płukania. Pranie odbywa się w większej ilości wody, co skuteczniej usuwa sierść.



Po wybraniu tej funkcji proces prania wstępnego odbywa się z użyciem płynnego detergentu.

• Para

Ta funkcja pomaga zredukować zagniecenia na praniu bawełnianym, syntetycznym i mieszanym, skrócić czas prasowania i usunąć plamy poprzez ich zmiękczenie.

* W warunkach, w których funkcja pary jest stosowana po zakończeniu programu, pranie może być cieplejsze po zakończeniu prania. Oczekuje się tego w ramach pracy programu.



Jeżeli pralko-suszarka nie jest wyposażona w kubek na detergent w płynie albo w funkcję dozowania detergentu w płynie, nie używać detergentu w płynie po uruchomieniu funkcji pary. Grozi to zaplamieniem odzieży.

• Prodose

Za pomocą tych przycisków funkcji pomocniczych można zmienić preferencje dotyczące dozowania detergentu i środka zmiękczającego oraz jego wielkość. Szczegółowe informacje można znaleźć w części „Wybór dawki, anulowanie lub użycie proszku”

• Pilot

Ten przycisk funkcji dodatkowej umożliwia połączenie produktu z urządzeniami inteligentnymi. Szczegółowe informacje zawiera punkt HomeWhiz i funkcja zdalnego sterowania.

• Program niestandardowy

Tej funkcji pomocniczej można używać jedynie na programach Bawełna i Syntetyki, przy użyciu aplikacji HomeWhiz. Po włączeniu tej funkcji w menu HomeWhiz „Personalizacja” możesz dodać do programu nawet pięć dodatkowych etapów płukania. Można wybrać niektóre funkcje pomocnicze i użyć ich, mimo że nie są dostępne w wyrobie. W bezpiecznym zakresie można wydłużyć lub skrócić czas trwania programów Bawełna i Syntetyki.



Wybranie funkcji pomocniczej Program niestandardowy skutkuje innym sposobem wykonania prania i zużyciem energii innym niż wartość deklarowana.

6.9.2 Funkcje/programy wybierane naciśnięciem przycisków funkcji przez 3 sekundy

• Blokada rodzicielska

Aby dzieci nie mogły zmienić ustawień pralki, należy użyć blokady rodzicielskiej. Zapobiegnie to zmianie uruchomionego programu.



Przy włączonej funkcji blokady rodzicielskiej pralkę można włączać i wyłączać przyciskiem Wł./Wył. Po ponownym włączeniu pralki program zostanie wznowiony od miejsca, w którym został zatrzymany. W przypadku naciśnięcia przycisków przy włączonej blokadzie rodzicielskiej rozlegnie się ostrzeżenie dźwiękowe, symbol blokady rodzicielskiej zacznie migać, a na ekranie informacyjnym wyświetlony zostanie komunikat „CL”. W przypadku wielokrotnego naciśnięcia przycisków produkt przełączy się na chwilę w tryb cichy.

Aby załączyć blokadę dostępu dzieci:

Naciśnij i przytrzymaj przycisk blokady rodzicielskiej przez 3 sekundy. Gdy odliczanie „3-2-1-On” na wyświetlaczu dobiegnie końca, symbol blokady rodzicielskiej zmieni się z podświetlonego w połowie na całkowicie podświetlony, wskazując, że jest ona włączona. Po wyświetleniu tego powiadomienia przestań naciskać przycisk blokady rodzicielskiej.

Aby wyłączyć blokadę dostępu dzieci:

Naciśnij i przytrzymaj przycisk blokady rodzicielskiej przez 3 sekundy. Gdy odliczanie „3-2-1- OFF” na wyświetlaczu dobiegnie końca, symbol blokady rodzicielskiej zmieni się z całkowicie podświetlonego na podświetlony do połowy, wskazując, że jest ona włączona.

• Połączenie bezprzewodowe

Możesz dopasować swoją maszynę i urządzenia inteligentne do połączenia bezprzewodowego. Dzięki temu można za pomocą urządzenia inteligentnego uzyskać informacje o pralce i sterować nią.

Aby włączyć połączenie bezprzewodowe:

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zdalnego sterowania przez 3 sekundy. Po zakończeniu odliczania „3- 2- 1” na wyświetlaczu pojawi się symbol „On”. Po wyświetleniu tego powiadomienia przestań naciskać przycisk pilota. Ikona połączenia bezprzewodowego miga, gdy produkt łączy się z Internetem. Gdy połączenie zostanie nawiązane, ikona będzie świecić światłem ciągłym.

Aby wyłączyć połączenie bezprzewodowe:

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zdalnego sterowania przez 3 sekundy. Zostanie wyświetlone odliczanie „3- 2- 1”, a następnie na wyświetlaczu pojawi się symbol „Off”.



Aby móc włączyć połączenie bezprzewodowe, konfigurację urządzenia należy przeprowadzić za pomocą aplikacji HomeWhiz. Po zakończeniu konfiguracji połączenie bezprzewodowe zostanie włączone automatycznie po naciśnięciu przycisku „Remote Control”.

6.10 Czas zakończenia


Wyświetlacz czasu

Gdy wybrana jest funkcja czasu zakończenia, wyświetlany jest czas do rozpoczęcia programu, np. 24 godziny, 23 godziny itd. w przypadku opóźnień wynoszących od 24 do 20 godzin; w przypadku krótszych opóźnień jest ona wyświetlana w godzinach i minutach, podobnie jak godzina 19:30.




Czas trwania programu może się różnić od podanego w „Tabeli programów i zużycia” zależnie od ciśnienia wody, jej twardości oraz temperatury, temperatury otoczenia, ilości i rodzaju prania, wybranych funkcji pomocniczych oraz wahań napięcia w sieci zasilającej. Po pewnym czasie, gdy funkcja czasu zakończenia jest aktywna, urządzenie przełącza się w tryb czuwania, a niektóre diody na wyświetlaczu wyłączają się. Jeśli użytkownik wprowadzi jakiegokolwiek zmiany, diody LED zaświecą się ponownie.


Za pomocą funkcji Godzina Zakończenia można opóźnić uruchomienie programu o maksymalnie 24 godziny. Po naciśnięciu przycisku Ustawienia godziny zakończenia wyświetlana jest szacowana godzina zakończenia programu. Jeśli ustawiona jest godzina zakończenia, wskaźnik ustawienia godziny zakończenia świeci się całkowicie.



Aby uruchomić funkcję Godzina zakończenia i zakończyć program o wybranej godzinie, trzeba po jej nastawieniu nacisnąć przycisk Start/Pauza.



Jeśli chcesz anulować funkcję Godzina zakończenia, wyłącz i włącz urządzenie, naciskając przycisk Wł./Wył.



1. Otwórz drzwiczki, umieść pranie i wsyp detergent itp.


2. Nastaw program prania, temperaturę, prędkość wirowania oraz, jeśli potrzeba, funkcje pomocnicze.
3. Po naciśnięciu przycisku Regulacja czasu zakończenia użyj strzałek w prawo i w lewo (< / >) na ekranie informacyjnym, aby ustawić godzinę zakończenia. Wskaźnik ustawienia godziny zakończenia zaświeci się całkowicie.
4. Naciśnij przycisk Start/Pauza. Rozpocznie się odliczanie czasu.



W trakcie odliczania funkcji Godzina zakończenia można dodać pranie. Po zakończeniu odliczania zgaśnie wskaźnik regulacji czasu zakończenia, rozpocznie się cykl prania i wyświetli się czas trwania wybranego programu. Jeśli otworzysz drzwiczki, gdy ta funkcja jest włączona działa, odliczanie przejdzie w tryb pauzy. Naciśnij ponownie przycisk Start/Pauza, aby wznowić program.

6.11 Uruchomianie programu

1. Naciśnij przycisk Start/Pauza, aby uruchomić program.



2. Po rozpoczęciu cyklu prania przycisk Start/Pauza zmieni kolor na niebieski, a drzwiczki zostaną zablokowane.
3. Po rozpoczęciu cyklu prania sprawdź aplikację HomeWhiz, aby zobaczyć bieżący krok.

i Produkt wyłączy się automatycznie, jeśli w ciągu 10 minut od rozpoczęcia wyboru programu żaden program nie zostanie włączony ani nie zostanie naciśnięty żaden przycisk. Wyłączy się wyświetlacz oraz wszystkie wskaźniki. Po naciśnięciu przycisku Wł./Wył. wyświetlane są domyślne informacje o wybranym programie.

6.12 Blokada drzwiczek


Drzwiczki pralki wyposażono w blokadę zapobiegającą ich otwarciu w przypadku, gdy poziom wody jest nieodpowiedni.

Otwieranie drzwi załadunkowych w przypadku awarii zasilania:


i W przypadku przerwy w zasilaniu można ręcznie otworzyć drzwiczki pralki, korzystając z uchwytu awaryjnego drzwiczek, który znajduje się pod pokrywką filtra pompy.

! Przed otwarciem drzwiczek należy się upewnić, że w bębnie nie ma wody.

1. Wyłącz urządzenie i odłącz je od zasilania.
2. Pociągnij pokrywę płyty, aby ją otworzyć.



3. Pociągnij w dół klamkę awaryjną drzwi załadunkowych za pomocą narzędzia (np. śrubokręta) i zwolnij. Następnie otwórz drzwiczki.




4. Jeśli drzwiczki się nie otwierają, powtórz poprzedni krok.

6.13 Zmiana wyboru po rozpoczęciu programu

Dodawanie prania po rozpoczęciu programu:

Jeśli poziom wody w pralce jest odpowiedni po naciśnięciu przycisku Start/Pauza, blokada drzwiczek zostanie wyłączona, drzwiczki otworzą się i będzie można dodać pranie. Po dodaniu odzieży zamknij drzwi i ponownie naciśnij przycisk Start/Pauza, aby wznowić cykl prania.




Jeżeli po naciśnięciu przycisku Start/Pauza poziom wody w pralce jest nieodpowiedni, blokady drzwi nie można wyłączyć.

i Jeśli temperatura wody w bębnie przekracza 50°C, ze względów bezpieczeństwa nie będzie można wyłączyć blokady drzwiczek, nawet jeśli poziom wody w bębnie jest odpowiedni.


Przełączanie pralki w tryb pauzy:

Nacisnąć przycisk Start/Pauza, aby przełączyć pralkę w tryb pauzy. Na wyświetlaczu migać będzie symbol pauzy.



Zmiana programu po jego uruchomieniu:

Jeśli program został uruchomiony, nie można go zmienić. Jeśli blokada rodzicielska nie została włączona, wstrzymaj program i wybierz go od nowa. Wskutek tego działania bieżący program zostanie anulowany.




Wybrany program rozpocznie się od początku.

Zmiana funkcji pomocniczych, prędkości i temperatury:

W zależności od osiągniętego etapu programu można anulować lub uruchomić funkcje pomocnicze. Patrz: „Wybieranie funkcji pomocniczych”



Można także zmienić ustawienia prędkości i temperatury. Patrz „Wybór prędkości wirowania” oraz „Wybór temperatury”.



Jeśli zmiana nie jest możliwa, rozlega się ostrzeżenie dźwiękowe.

6.14 Anulowanie programu

Po wyłączeniu i włączeniu urządzenia program zostaje anulowany. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Wł./Wył. Przez 3 sekundy. Na wyświetlaczu pojawi się odliczanie „3-2-1”.



Jeśli chcesz otworzyć drzwiczki po anulowaniu programu, ale nie możesz tego zrobić, ponieważ poziom wody w pralce jest powyżej poziomu drzwiczek, aktywuj zdalne sterowanie i pobierz program Spin+Pump z menu Ustawienia, a następnie uruchom ten program do spuszczenia wody z urządzenia.


6.15 Koniec programu

Po zakończeniu programu na wyświetlaczu pojawi się ostrzeżenie o zakończeniu.

Jeśli przez 10 minut nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, urządzenie wyłączy się automatycznie. Wyłączy się wyświetlacz i wszystkie wskaźniki.

Po naciśnięciu przycisku Wł./Wył. zostaną wyświetlone wybory dokonane dla ostatniego cyklu prania.

6.16 Regulacja jasności ekranu



W zależności od środowiska, w którym zainstalowana jest Twoja pralka, naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski pokazane powyżej i zmień jasność ekranu po odliczeniu „3-2-1”; wybierz jeden z 2 poziomów jasności, który Ci odpowiada.

6.17 Funkcja HomeWhiz i funkcja zdalnego sterowania

Dzięki funkcji HomeWhiz można sprawdzać pralkę za pomocą inteligentnych urządzeń i uzyskiwać informacje o jej stanie. Za pomocą aplikacji HomeWhiz można wykonywać wiele operacji na urządzeniu z poziomu urządzenia inteligentnego. Co więcej, niektórych właściwości można używać tylko z funkcją HomeWhiz.

Aby korzystać z funkcji Wi-Fi urządzenia, należy pobrać aplikację HomeWhiz ze sklepu z aplikacjami na urządzeniu inteligentnym.

Aby korzystać z aplikacji, należy upewnić się, że urządzenie inteligentne jest połączone z Internetem.

Jeśli korzystasz z aplikacji po raz pierwszy, dokończ rejestrację konta użytkownika, postępując zgodnie ze wskazówkami w aplikacji. Po zakończeniu rejestracji możesz korzystać ze wszystkich polecanych produktów HomeWhiz w swoim domu za pośrednictwem tego konta.

Bluetooth urządzenia inteligentnego powinien być włączony, a urządzenie powinno być połączone z Internetem podczas konfiguracji. Urządzenie inteligentne powinno znajdować się w pobliżu pralki. Po zakończeniu konfiguracji Bluetooth można wyłączyć, lub urządzenie inteligentne nie musi znajdować się w pobliżu pralki. Z produktu można korzystać pod warunkiem, że urządzenie inteligentne jest połączone z Internetem.

Możesz dotknąć zakładki "Urządzenia" w aplikacji, aby wyświetlić urządzenia sparowane z Twoim kontem. Na tej stronie można wykonać operację parowania tych produktów.

Po skonfigurowaniu aplikacji, dzięki funkcji HomeWhiz, pralka może wysyłać natychmiastowe powiadomienia o stanie za pośrednictwem urządzenia inteligentnego.

Pralka będzie wysyłać powiadomienia za pośrednictwem aplikacji HomeWhiz w następujących przypadkach:

- Pod koniec programu,
- Po otwarciu drzwi pralki,
- W przypadku ostrzeżenia o odcięciu wody,
- W przypadku ostrzeżenia o zagrożeniu,



Aby korzystać z funkcji HomeWhiz, należy upewnić się, że aplikacja HomeWhiz jest zainstalowana na urządzeniu inteligentnym, a pralka jest podłączona do domowej sieci Wi-Fi. Gdy pralka nie jest podłączona do sieci, działa jak urządzenie bez funkcji HomeWhiz.

Produkt powinien działać z połączeniem z siecią bezprzewodową w sieci domowej. Sterowanie za pomocą aplikacji będzie możliwe za pośrednictwem tej sieci. Dlatego siła sygnału bezprzewodowego w pobliżu lokalizacji urządzenia musi być odpowiednia.

Urządzenie działa w paśmie częstotliwości HomeWhiz 2,4 GHz.

Prosimy odwiedzić stronę www.homewhiz.com, aby zapoznać się z wersjami systemu Android oraz IOS, które są obsługiwane przez aplikację HomeWhiz.




Wszystkie środki bezpieczeństwa opisane w rozdziale „**OGÓLNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA**” w instrukcji obsługi obowiązują również w przypadku zdalnej obsługi za pomocą funkcji HomeWhiz.

6.17.1 Konfiguracja funkcji HomeWhiz


Aby aplikacja działała, należy ustanowić połączenie między produktem a aplikacją. Wykonaj poniższe kroki, aby ustanowić to połączenie.

1. Jeśli dodajesz urządzenie po raz pierwszy, naciśnij „Urządzenia” w aplikacji HomeWhiz. Wybierz przycisk „DODAJ URZĄDZENIE” (dotknij tutaj, aby skonfigurować nowe urządzenie) w prawym górnym rogu. Przeprowadź konfigurację, wykonując poniższe czynności oraz kroki w aplikacji HomeWhiz.
2. Aby rozpocząć konfigurację, upewnij się, że urządzenie jest włączone. Nacisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy jednocze-

śnie przyciski Wł./Wył. oraz funkcji zdalnego sterowania, aby przełączyć urządzenie w tryb konfiguracji funkcji HomeWhiz.




3. Podczas procesu konfiguracji HomeWhiz na ekranie wyświetlana będzie animacja, a ikona połączenia bezprzewodowego będzie migać do momentu pomyślnego nawiązania połączenia z Internetem. W tym trybie aktywny będzie tylko przycisk włączania/wyłączania. Inne przyciski są nieaktywne.




4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie aplikacji HomeWhiz.
5. Poczekać, aż instalacja się zakończy. Po ukończeniu konfiguracji nadać pralce nazwę. Teraz możesz zobaczyć produkt dodany do aplikacji HomeWhiz.



Pralka wyłączy się automatycznie, jeśli w ciągu 5 minut nie uda się przeprowadzić konfiguracji. W takim przypadku musisz rozpocząć proces konfiguracji od nowa. Jeśli problem nie ustąpi, należy się skontaktować z przedstawicielem autoryzowanego serwisu. Można używać pralki z więcej niż jednym urządzeniem inteligentnym. W tym celu należy pobrać aplikację HomeWhiz również na inne urządzenie inteligentne. Po uruchomieniu aplikacji należy zalogować się na wcześniej utworzone konto, z którym sparowana została pralka. W przeciwnym razie należy się zapoznać z punktem „Konfigurowanie pralki podłączonej do cudzego konta”.



Aplikacja HomeWhiz może zażądać wpisania numeru produktu widniejącego na etykiecie wyrobu. Etykieta produktu znajduje się wewnątrz drzwi produktu. Numer produktu będzie widoczny na tej etykiecie.



6.17.2 Konfigurowanie pralki podłączonej do innego konta

Jeśli pralka, której chcesz użyć, została wcześniej wprowadzona do systemu przy użyciu konta innej osoby, musisz ustanowić nowe połączenie między aplikacją HomeWhiz a produktem.

1. Pobierz aplikację HomeWhiz na urządzenie inteligentne, którego chcesz użyć.
2. Utwórz nowe konto i zaloguj się do niego w aplikacji HomeWhiz.
3. Postępuj zgodnie z krokami opisanymi w sekcji Konfiguracja HomeWhiz i kontynuuj procedurę konfiguracji.




Biorąc pod uwagę, że funkcja HomeWhiz i funkcja zdalnego sterowania produktu działają za pośrednictwem technologii Bluetooth lub Wi-Fi, w zależności od modelu produktu, ważne jest, aby pamiętać, że tylko jedna aplikacja HomeWhiz może sterować produktem w danym momencie.

6.17.3 Usunięcie dopasowania konta HomeWhiz

Wykonaj następujące kroki, aby usunąć pralkę wcześniej dodaną do konta innej osoby.

1. Włącz urządzenie za pomocą przycisku Wł./Wył.
2. Gdy urządzenie jest włączone, naciśnij i przytrzymaj przycisk pilota i regulacji temperatury przez 5 sekund.



3. Urządzenie wyda sygnał ostrzegawczy, aby powiadomić o Cię o żądaniu po odliczaniu na ekranie. Usunięcie dopasowania zajmie kilka sekund.

Po tej operacji nie możesz korzystać z funkcji HomeWhiz pralki, dopóki nie wykonasz kolejnej konfiguracji.

Urządzenie nie musi być podłączone do Internetu, aby usunąć dopasowanie konta. Twoja prośba zostanie odebrana. Dopasowanie zostanie automatycznie usunięte, gdy produkt po raz pierwszy połączy się z Internetem.

6.17.4 Funkcja zdalnego sterowania i jej zastosowanie

Po skonfigurowaniu HomeWhiz, Wi-Fi włączy się automatycznie. Aby aktywować lub dezaktywować połączenie Wi-Fi, patrz „Połączenie bezprzewodowe”.

Jeśli pralka zostanie wyłączona, gdy aktywne jest połączenie bezprzewodowe, po włączeniu automatycznie ponownie nawiąże połączenie. W przypadku zmiany hasła sieciowego lub wyłączenia modemu połączenie bezprzewodowe zostanie automatycznie wyłączone. Z tego powodu, aby korzystać z funkcji zdalnego sterowania, należy ponownie włączyć połączenie bezprzewodowe.

Stan połączenia wskazuje symbol połączenia bezprzewodowego na wyświetlaczu.

Jeśli symbol jest stale włączony, oznacza to, że masz połączenie z Internetem. Jeśli symbol miga, oznacza to, że urządzenie próbuje nawiązać połączenie. Jeśli symbol nie świeci się, połączenia nie ma.



Gdy połączenie bezprzewodowe w produkcie jest włączone, można wybrać funkcję zdalnego sterowania.

Jeśli nie można wybrać funkcji zdalnego sterowania, należy sprawdzić stan połączenia. Jeśli nie można nawiązać połączenia, należy powtórzyć wprowadzanie ustawień początkowych na urządzeniu.

Symbol zdalnego sterowania zmieni kolor na niebieski po włączeniu i częściowo się zaświeci po wyłączeniu.

Jeśli drzwi zostaną otwarte, gdy funkcja zdalnego sterowania jest włączona, zdalne sterowanie zostanie anulowane.

Aby zdalnie sterować pralką, należy aktywować funkcję zdalnego sterowania, naciskając przycisk zdalnego sterowania na panelu sterowania.

Gdy funkcja zdalnego sterowania jest włączona, można używać klawiszy pralki. Wszystkimi funkcjami, z wyjątkiem blokady dostępu dzieci, można zarządzać poprzez aplikację.

Wskaźnik funkcji na wyświetlaczu informuje, czy funkcja zdalnego sterowania jest włączona, czy wyłączona.

Jeśli funkcja zdalnego sterowania jest wyłączona, wszystkie działania są uruchamiane z poziomu pralki i w aplikacji możliwe jest tylko kontrola stanu.

Funkcja zdalnego sterowania może nie zostać aktywowana, jeśli połączenie zdalne jest wyłączone lub drzwiczki produktu są otwarte.

Po włączeniu tej funkcji w pralce, pozostaje ona generalnie aktywna, zapewniając możliwość sterowania pralką przez Internet. Ta funkcja jest dostępna niezależnie od tego, czy urządzenie jest włączone, czy wyłączone, i można uzyskać do niej dostęp z dowolnego miejsca.

W określonych sytuacjach wyłącza się ona samoczynnie ze względów bezpieczeństwa:

- Gdy nastąpi przerwa w zasilaniu urządzenia.
- Po otwarciu drzwiczek pralki.
- Kiedy produkt jest wyłączony.

7 Konserwacja i czyszczenie



Najpierw przeczytaj Instrukcję bezpieczeństwa!

Okres użytkowania pralki wydłuża się, a częste występowanie problemów zmniejsza, jeśli pralkę czyści się z regularną częstotliwością.

6.17.5 Rozwiązywanie problemów

W razie problemu ze sterowaniem lub połączeniem należy wykonać następujące czynności. Obserwuj, czy po wykonaniu czynności problem nadal występuje.

1. Sprawdź, czy urządzenie inteligentne jest podłączone do odpowiedniej sieci domowej.
2. Ponownie uruchom aplikację produktu.
3. Wyłącz i włącz Bluetooth lub Wi-Fi za pomocą panelu sterowania, w zależności od modelu produktu.
4. Jeśli nie można nawiązać połączenia za pomocą powyższych czynności, należy powtórzyć ustawienia konfiguracji początkowej pralki.

Jeśli problem nie ustąpi, należy się skontaktować z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.

6.18 Oświetlenie bębna

Oświetlenie bębna pralki włączy się podczas wyboru programu. Oświetlenie wyłączy się 10 minut po rozpoczęciu programu. Oświetlenie bębna wyłączy się, jeśli w ciągu 10 minut od rozpoczęcia wyboru programu żaden program nie zostanie włączony ani nie zostanie naciśnięty żaden przycisk.

Oświetlenie bębna włączy się po ukończeniu programu. Po wyłączeniu urządzenia, oświetlenie wyłączy się. Oświetlenie bębna wyłączy się, jeśli w ciągu 10 minut od zakończenia programu nie zostanie naciśnięty żaden przycisk.

7.1 Czyszczenie szuflady na detergent

Kiedy czyścić

- Gdy otworzysz pokrywę zbiornika dozującego i zobaczysz zgęstniały niepełny detergent lub zmiękczac,
- Jeśli nie jesteś zadowolony z wyników prania, być może detergent lub środek zmiękczający zestalił się i dlatego nie może przejść do strefy prania,


- Jeśli poziom płynu w zbiorniku nie zmniejsza się pomimo wybranego dozowania i przez dłuższy czas nie dodajesz detergentów lub zmiękczaczy,
- Jeśli chcesz zmienić składniki piorące, którymi napełniono komorę (na przykład, jeśli nie jesteś zadowolony/a z detergentu i nie chcesz go używać) lub jeśli wykonano nieprawidłowe napełnianie (na przykład, jeśli umieszczono detergent lub środek zmiękczejący w zbiorniku na detergenty),
- Jeśli będzie dodawana inna marka detergentu lub zmiękczacza,
- W przypadku dodania środka piorącego o innej specyfikacji (np. w przypadku dodania detergentu do kolorowych, gdy w zbiorniku jest detergent do białych),
- W przypadku dodania środków piorących o różnych stężeniach,
- Jeśli nowy zmiękcznik ma takie same specyfikacje, a jedynie inny zapach, (należy zaznaczyć, że zapach mieszanki będzie inny, jeśli zostanie dodany bez czyszczenia pozostałego zmiękczacza),
- Jeśli nie będzie używany przez długi czas (np. w czasie przeprowadzki do domu letniskowego i w czasie powrotu, po 3 miesiącach lub dłużej), płynny środek piorący może zgęstnieć i może zestalić się pod koniec i nie być dozowany, mimo że system wskazuje napełnienie.

Czyszczenie:


Przed rozpoczęciem czyszczenia należy odłączyć urządzenie od prądu, naciskając przycisk Wł./Wył.




Zaleca się założenie odpowiedniej rękawicy, aby nie mieć bezpośredniego kontaktu z detergentem i innymi środkami piorącymi, które opróżnimy z szuflady na detergenty.



1. Naciśnij szarą część na środku szuflady na detergent, pociągnij ją do siebie i wyjmij.



2. Wyjmij z gniazda drążek spustowy znajdujący się z tyłu szuflady.
3. Ustaw szczelinę za opróżnianą szufladą na detergenty w kierunku wnętrza opróżnianej komory.
4. Delikatnie wepchnij drążek spustowy w szczelinę za komorą na detergenty.
5. Detergent zacznie wlewać się do pojemnika.
6. To samo wykonuje się w komorze zmiękczacza.




7. Użyj palca lub płaskiego śrubokręta, aby usunąć zaczepy (x2) z tyłu, które łączą pokrywę komory na detergent z komorą. Następnie umyj wnętrze szuflady.
8. Po zakończeniu prania załóż przednią część pokrywy komory na siedzisko z przodu szuflady. Następnie dociśnij tylną część do komory, aby upewnić się, że obie wypustki weszły na swoje miejsce


w komorze szuflady. Jeśli prowadnice nie będą pasować, z szuflady może wyłać się płyn lub pojemnik na deterenty może zostać uwięziony w szynie szuflady lub z trudem się przesunąć. Dlatego należy upewnić się, że prowadnice są mocno osadzone.

9. Włóż drążek spustowy z powrotem w jego szczelinę w tylnej części szuflady.
10. Ponownie zamontuj szufladę, zwracając uwagę na jej szczelinę i prowadnice, a następnie popchnij szufladę do zamknięcia. Po dodaniu detergentów i zmiękczaczy będą one gotowe do użycia w programach dozowanych.

7.2 Czyszczenie drzwiczek i bębna

W przypadku pralek z programem czyszczenia bębna, patrz rozdział „Obsługa pralki”.

 Powtarzaj proces czyszczenia bębna co 2 miesiące.
UWAGA: Użyj odkamieniacza do pralek.



Po każdym praniu należy sprawdzać, czy w urządzeniu nie pozostała jakaś obca substancja.

Jeśli otwory w uszczelce drzwiczek pokazane na rysunku zostały zablokowane, udrożnij je używając wykałaczki.

Obce substancje metaliczne mogą powodować powstawanie plamy rdzy. Plamy na powierzchni bębna czyści się przy użyciu środków czyszczących do stali nierdzewnej.

Nie wolno używać wełny stalowej lub drucianej. Niszczą one części emaliowane, chromowane i plastikowe.

Po zakończeniu programu zalecamy wytarcie uszczelki drzwi suchą i czystą szmatką. Spowoduje to usunięcie osadów na uszczelce drzwi i zapobiegnie tworzeniu się nieprzyjemnych zapachów.

7.3 Czyszczenie korpusu i panelu sterowania


Przetrzyj korpus pralki wodą z mydłem lub, jeśli to konieczne, łagodnym, niepowodującym korozji detergentem w żelu i wytrzyj do sucha miękką ściereczką.

Używaj tylko miękkiej i wilgotnej ściereczki w celu oczyszczenia panelu sterowania.

Nie używać środków czyszczących zawierających wybielacz.

7.4 Czyszczenie filtrów wlotu wody

Na końcu każdego zaworu dopływu wody z tyłu pralki, a także na końcu każdego węża zasilającego podłączanego do kranu znajduje się filtr. Filtry te zapobiegają przedostawaniu się do wnętrza urządzenia ciał obcych i brudu z wody. Filtry należy oczyścić, kiedy się zabrudzą.



1. Zakręcić krany.
2. Zdejmij nakrętki z węży dopływu wody aby dostać się do filtrów na zaworach dopływu wody i wyczyść je za pomocą szczotki. Jeśli filtry są bardzo brudne, wyjmij je szcypcami z ich gniazd i oczyść w ten sposób.
3. Filtry na płaskim końcu węży dopływu wody wyjąć ręcznie wraz z uszczelkami i starannie umyć pod bieżącą wodą.
4. Dokładnie umieścić uszczelki i filtry z powrotem na miejscu i ręcznie dokręcić nakrętki węża.

7.5 Spuszczanie pozostałej wody i czyszczenie filtra pompy

System filtrów w pralce zapobiega zatkaniu wirnika pompy takimi stałymi elementami, jak guziki, monety czy włókna podczas usuwania wody. A zatem woda będzie spuszczana bez problemów, a okres użytkowania pompy się przedłuży.

Jeżeli pralka nie odpompowuje wody, zatkany jest filtr pompy. Filtr trzeba czyścić po każdym zatkaniu lub co 3 miesiące. Aby wyczyścić filtr należy najpierw spuścić wodę.

Dodatkowo przed transportem produktu (np. przy przeprowadzce do innego domu) należy całkowicie spuścić wodę.



UWAGA:

Obce substancje pozostawione w filtrze pompy mogą uszkodzić urządzenie lub powodować problemy z hałasem.

Jeśli mieszkasz na obszarach narażonych na mróz, pamiętaj o zakręceniu kranu z wodą, odłączeniu głównego węża i spuszczeniu wody z produktu, gdy nie jest on używany.

Po każdym użyciu zakręć kurek dopływu wody, do którego przyłączony jest wąż zasilający.


Aby wyczyścić zabrudzony filtr i spuścić wodę:

Wymij wtyczkę pralki gniazdka, aby odłączyć ją od zasilania energią elektryczną.




Temperatura wody wewnątrz pralki może wzrosnąć do 90 °C. Aby uniknąć zagrożenia oparzeniem, filtr czyści się dopiero po ostygnięciu wody w pralce.

1. Pociągnij pokrywę płyty do siebie, aby ją otworzyć.



2. Aby spuścić wodę, postępuj, jak opisano to poniżej.

Pralka jest wyposażona w awaryjny wąż spustowy, umożliwiający spuszczenie wody:



- Umieść duży pojemnik na końcu węża, aby zebrać wodę z filtra.
- Gdy z filtra pompy zacznie wyciekać woda, poluzuj go, obracając (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara). Skieruj wypływającą wodę do pojemnika umieszczonego przed filtrem. Przygotuj szmatkę do wytarcia ewentualnej wody, która może się rozlać.
- Całkowicie obróć i wyjmij filtr pompy, gdy woda z produktu wycieknie.

1. Usuń wszelkie pozostałości z wnętrza filtra, a także włókna, które mogą zbierać się wokół wirnika.

2. Wymień filtr.

3. Zamknąć pokrywę płyty.

8 Rozwiązywanie problemów



Najpierw przeczytaj Instrukcje bezpieczeństwa!

Programy nie uruchamiają się po zamknięciu drzwiczek.

- Przycisk Start / Pauza / Anuluj może nie być wciśnięty. >>> * Naciśnij przycisk Start / Pauza / Anuluj.
- W przypadku załadowania zbyt dużej ilości prania mogą wystąpić problemy z zamknięciem drzwiczek. >>>W takim przypadku należy zmniejszyć ilość prania i upewnić się, że drzwiczki są prawidłowo zamknięte.

Nie można uruchomić lub wybrać programu.

- Produkt przełączył się w tryb samoobrony z powodu problemu z zasilaniem (napięcie sieciowe, ciśnienie wody itp.). >>> W zależności od modelu produktu wybierz inny program, przekręcając pokrętkę wyboru programu lub naciskając i przytrzymując przycisk On/Off (wł./wył.) przez 3 sekundy, aby anulować program. Poprzedni program zostanie anulowany. Patrz

Woda wewnątrz pralki.

- Ze względu na proces kontroli jakości w trakcie produkcji we wnętrzu pralki pozostała trochę wody. >>> To nie jest usterka; ta woda nie szkodzi pralce.

Pralka nie nabiera wody.

- Kran jest zakręcony. >>> Odkręć kran.
- Wąż dopływu wody jest zagięty. >>> Rozprostować wąż.
- Filtr dopływu wody jest zatkany. >>> Wyczyść filtr.
- Nie zamknięto drzwiczek. >>> Zamknij drzwiczki.

Pralka nie spuszcza wody.

- Wąż spustowy wody jest zatkany lub zagięty. >>> Odetkaj lub rozprostuj wąż spustowy wody.
- Filtr pompy jest zatkany. >>> Oczyszczyć filtr pompy.

Pralka drga lub hałasuje.

- Pralka nie stoi równo. >>> Wyreguluj nóżki, aby zrównoważyć produkt.
- Do filtra pompy dostał się jakiś twardy przedmiot. >>> Oczyszczyć filtr pompy.
- Nie usunięto śrub zabezpieczających pralkę w transporcie. >>> Zdemontuj śruby zabezpieczające.
- Za mało prania w pralce. >>> Dodaj więcej prania do pralki.
- Za dużo prania w pralce. Wyjmij trochę prania z pralki lub ręcznie rozłóż pranie w pralce bardziej równomiernie.
- Pralka opiera się o jakiś sztywny przedmiot. >>> Upewnij się, że pralka o nic się nie opiera.

Spod pralki wycieka woda.

- Wąż spustowy wody jest zatkany lub zagięty. >>> Odetkaj lub rozprostuj wąż spustowy wody.
- Filtr pompy jest zatkany. >>> Oczyszczyć filtr pompy.

Pralka zatrzymała się wkrótce po rozpoczęciu programu.

- Pralka zatrzymała się na chwilę z uwagi na niskie napięcie. >>> Pralka wznowi działanie, gdy napięcie z powrotem osiągnie normalny poziom.

Pralka zrzuca wodę zaraz po jej pobraniu.

- Wąż spustowy jest na nieodpowiedniej wysokości. >>> Podłączyć wąż spustowy wody tak, jak opisano w instrukcji obsługi.

Nie widać wody w pralce w czasie prania.

- Woda jest w niewidocznej części pralki. >>> To nie jest usterka.

Nie można otworzyć drzwiczek.

- Zamek w drzwiczkach jest zablokowany z powodu poziomu wody w pralce. >>> Spuść wodę przy użyciu programu Odpompowanie lub Odwirowanie.
- Pralka podgrzewa wodę lub wykonuje cykl wirowania. >>> Odczekać, aż program się skończy.

- Drzwiczki mogą się zablokować z powodu ciśnienia wewnątrz pralki. >>> W takim przypadku chwycić za uchwyt i najpierw popchnąć, a potem pociągnąć drzwiczki, aby je otworzyć.
- Jeśli nie ma zasilania, drzwiczki pralki się nie otworzą. >>> Aby otworzyć drzwiczki, otwórz korek filtra pompy i pociągnij w dół uchwyt awaryjny umieszczony z tyłu pokrywy bocznej. Patrz

Pranie trwa dłużej niż podano w instrukcji obsługi. (*)

- Ciśnienie wody jest niskie. >>> Pralka czeka, aż napełni się odpowiednią ilością wody, aby zapobiec pogorszeniu jakości prania z powodu mniejszej ilości wody. Powoduje to przedłużenie czasu prania.
- Niskie napięcie. >>> Czas prania jest przedłużany, aby uniknąć niedostatecznego efektu prania na skutek niskiego napięcia.
- Zbyt niska wlotowa temperatura wody. >>> W zimnych porach roku wydłuża się czas potrzebny do podgrzania wody. Czas prania może również zostać wydłużony, aby uniknąć niedostatecznego efektu prania.
- Wzrosła liczba cykli płukania i/lub ilość wody do płukania. >>> Pralka zwiększa ilość wody do płukania, gdy wymagane jest dokładne płukanie i w razie potrzeby dodaje jeszcze jeden krok płukania.
- Z powodu nadmiernej ilości użytego detergentu pojawiła się nadmierna ilość piany i uruchomił się automatyczny system absorpcji piany. >>> Użyć zalecanej ilości detergentu.

Nie odlicza się czas trwania programu. (W modelach z wyświetlaczem) (*)

- Timer mógł się zatrzymać w trakcie pobierania wody. >>> Wskaźnik timera nie będzie odliczał czasu, dopóki pralka nie pobierze odpowiedniej ilości wody. Pralka odczeka, aż będzie wystarczająca ilość wody, aby uniknąć niedostatecznego efektu prania na skutek braku wody. Następnie wskaźnik timera od nowa podejmie odliczanie.

- Timer może się zatrzymać w trakcie podgrzewania wody. >>> Wskaźnik timera nie będzie odliczał czasu, dopóki pralka nie osiągnie nastawionej temperatury.
- Timer może się zatrzymać w trakcie odwirowywania. >>> Uruchomił się automatyczny system wykrywania nierównomiernego obciążenia z powodu nierównomiernego rozłożenia prania w bębnie.

Nie odlicza się czas trwania programu. (*)

- Pralka jest obciążona niesymetrycznym ładunkiem. >>> Uruchomił się automatyczny system wykrywania nierównomiernego obciążenia z powodu nierównomiernego rozłożenia prania w bębnie.

Pralka nie przełącza się na odwirowanie. (*)

- Pralka jest obciążona niesymetrycznym ładunkiem. >>> Uruchomił się automatyczny system wykrywania nierównomiernego obciążenia z powodu nierównomiernego rozłożenia prania w bębnie.
- Pralka nie będzie wirować, dopóki woda nie zostanie całkowicie spuszczone. >>> Sprawdzić filtr i wąż spustowy.
- Z powodu nadmiernej ilości użytego detergentu pojawiła się nadmierna ilość piany i uruchomił się automatyczny system absorpcji piany. >>> Użyć zalecanej ilości detergentu.

Wydajność prania jest mała: Pranie szarzeje. ()**

- Przez dłuższy czas używano za mało detergentu. >>> Używać zalecanej ilości detergentu odpowiedniej do twardości wody i do rodzaju prania.
- Przez dłuższy czas prano w niskich temperaturach. >>> Wybrać temperaturę prania właściwą dla danych rzeczy do prania.
- Z twardą wodą użyto zbyt mało detergentu. >>> Użycie niedostatecznej ilości detergentu z twardą wodą sprawia, że brud przywiera do tkaniny i z czasem tkaniny od tego szarzeją. Takiej szarości trudno jest się pozbyć. Używać zalecanej ilości detergentu odpowiedniej do twardości wody i do rodzaju prania.

- Użyto nadmiernej ilości detergentu. >>> Używać zalecanej ilości detergentu odpowiedniej do twardości wody i do rodzaju prania.

Wydajność prania jest mała: Plamy pozostają lub pranie nie jest całkiem białe. ()**

- Użyto niewystarczającej ilości detergentu. >>> Używać zalecanej ilości detergentu odpowiedniej do twardości wody i do rodzaju prania.
- Za dużo prania w pralce. >>> Nie wkładać zbyt dużo prania. Przestrzegać ilości podanych w „Tabeli programów i zużycia”.
- Wybrano niewłaściwy program i temperaturę. >>> Wybrać temperaturę oraz program właściwe dla danego prania.
- Użyto niewłaściwego rodzaju detergentu. >>> Użyć oryginalnego detergentu odpowiedniego dla danej pralki.
- Użyto nadmiernej ilości detergentu. >>> Wlać detergent do właściwej komory. Nie mieszać wybielacza z detergentem.

Wydajność prania jest mała: Na praniu pojawiły się oleiste plamy. ()**

- Bęben nie był regularnie czyszczony. >>> Regularnie czyścić bęben. Informacje na temat tej procedury znajdują się wCzyszczenie drzwiczek i bębna |► 44]

Wydajność prania jest mała: Odzież nieprzyjemnie pachnie. ()**

- W bębnie powstaje nieprzyjemny zapach i zbiera się osad z bakterii w wyniku ciągłego prania w niskich temperaturach i/ lub na krótkich programach. >>> Pozostawić uchyloną szufladę na detergent i drzwiczki po każdym praniu. Dlatego w maszynie nie może panować wilgotne środowisko sprzyjające bakteriom.
- Dozowanie detergentu i środka zmiękczającego może być zbyt niskie. >>> Dostosuj detergent i jego dozowanie zgodnie z zalecaną ilością na opakowaniu używanego detergentu i płynu zmiękczającego.

Kolor odzieży blaknie. ()**

- Za dużo prania w pralce. >>> Nie wkładać zbyt dużo prania.

- Użyto wilgotnego detergentu. >>> Trzymać detergent zamknięty w środowisku wolnym od wilgoci i nie narażać go na działanie nadmiernych temperatur.
- Wybrano wyższą temperaturę. >>> Wybrać program i temperaturę odpowiednie do typu, ilości i stopnia zabrudzenia prania.

Pralka nie płucze prawidłowo.

- Ilość, marka i warunki przechowywania użytego detergentu mogą być niewłaściwe. >>> Używać detergentu właściwego dla danej pralki i rzeczy do prania. Trzymać detergent zamknięty w środowisku wolnym od wilgoci i nie narażać go na działanie nadmiernych temperatur.
- Detergent i płyn zmiękczający zostały umieszczone w niewłaściwej komorze. >>> W takim przypadku produkt pobierze detergent na etapie zmiękczenia. Wlej detergent i płyn zmiękczający do właściwej przegródki.
- Po wybraniu środka zmiękczającego w przegródce na środek zmiękczający znajduje się detergent. >>> W takim przypadku produkt pobierze detergent na etapie zmiękczenia. Sprawdź wybrane dawkowanie.
- Dozowanie detergentu może być ustawione na wysokim poziomie. >>> Dostosuj ilość dozowanego detergentu zgodnie z zalecaną ilością na opakowaniu używanego detergentu.
- Filtr pompy jest zatkany. >>> Sprawdzić filtr.
- Wąż spustowy jest zagięty. >>> Sprawdzić wąż spustowy.

Rzeczy po praniu sztywnieją. ()**

- Użyto niewystarczającej ilości detergentu. >>> Jeżeli twardość wody jest wysoka, używanie niewystarczającej ilości detergentu może z czasem powodować sztywnienie prania. Używać ilości detergentu odpowiedniej do twardości wody.
- Detergent i płyn zmiękczający zostały umieszczone w niewłaściwej komorze. >>> W takim przypadku produkt pobierze

detergent na etapie zmiękczenia. Wlej detergent i płyn zmiękczejący do właściwej przegródki.

- Po wybraniu środka zmiękczejącego w przegródce na środek zmiękczejący znajduje się detergent. >>> W takim przypadku produkt pobierze detergent na etapie zmiękczenia. Sprawdź wybrane dawkowanie.
- Detergent zmieszano ze środkiem zmiękczejącym. >>> Nie mieszać środka zmiękczejącego z detergentem. Umyć szufladę gorącą wodą.

Pranie nie pachnie środkiem zmiękczejącym. ()**

- Detergent i płyn zmiękczejący zostały umieszczone w niewłaściwej komorze. >>> W takim przypadku produkt pobierze detergent na etapie zmiękczenia. Wlej detergent i płyn zmiękczejący do właściwej przegródki.
- Po wybraniu środka zmiękczejącego w przegródce na środek zmiękczejący znajduje się detergent. >>> W takim przypadku produkt pobierze detergent na etapie zmiękczenia. Sprawdź wybrane dawkowanie.
- Detergent zmieszano ze środkiem zmiękczejącym. >>> Nie mieszać środka zmiękczejącego z detergentem. Umyć szufladę gorącą wodą.
- Ustawienie dozowania zmiękczacza może być na niskim poziomie. >>> Dostosuj ilość dozowanego zmiękczacza zgodnie z zalecaną ilością na opakowaniu stosowanego zmiękczacza.

Pozostałości detergentu w szufladzie dozownika. ()**

- Detergent zawilgotniał. >>> Trzymać detergent zamknięty w środowisku wolnym od wilgoci i nie narażać go na działanie nadmiernych temperatur.
- Ciśnienie wody jest niskie. >>> Sprawdź ciśnienie wody.
- Problem z zaworami szuflady na detergent. >>> Wezwać przedstawiciela autoryzowanego serwisu.

- Detergent zmieszano ze środkiem zmiękczejącym. >>> Nie mieszać środka zmiękczejącego z detergentem. Umyć szufladę gorącą wodą.
- Bęben nie był regularnie czyszczony. >>> Regularnie czyścić bęben. Informacje na temat tej procedury znajdują się w Czyszczenie drzwiczek i bębna [► 44]

W pralce tworzy się zbyt wiele piany. ()**

- Użyto detergentu niewłaściwego dla danej pralki. >>> Użyć detergentu właściwego dla danej pralki.
- Użyto nadmiernej ilości detergentu. >>> Używać tylko właściwej ilości detergentu.
- Detergent przechowywano w niewłaściwych warunkach. >>> Przechowywać detergent w miejscu zamkniętym i suchym. Nie wolno przechowywać detergentów w miejscach, w których panuje nadmierna temperatura.
- Niektóre rzeczy do prania o siatkowej fakturze, np. tiul, mogą tworzyć zbyt wiele piany. >>> Używać mniejszej ilości detergentu do prania takich rzeczy.
- Detergent podano do niewłaściwej komory. >>> Upewnij się, że umieściłeś detergent w odpowiedniej komorze.

Z szuflady na detergent wypływa piana.

- Użyto zbyt wiele detergentu. >>> Wymieszać 1 łyżkę środka zmiękczejącego z ½ litra wody i wlać do komory prania głównego szuflady na detergent. >>> Włożyć do pralki detergent odpowiedni dla danych programów i maksymalnych ilości prania wskazanych w „Tabeli programów i zużycia”. Gdy używane są dodatkowe środki chemiczne (takie jak odplamiacz, wybielacz itd.), należy zmniejszyć ilość detergentu.

Na koniec programu pranie pozostaje wilgotne. (*)

- Z powodu nadmiernej ilości użytego detergentu pojawiła się nadmierna ilość piany i uruchomił się automatyczny system absorpcji piany. >>> Użyć zalecanej ilości detergentu.

(*) Aby zapobiec uszkodzeniom pralki oraz jej otoczenia, pralka nie przełącza się w tryb wirowania, gdy pranie nie jest równomiernie rozłożone w bębnie. Pranie należy na nowo rozmieścić w bębnie i odwirować.
(**) Bęben nie był regularnie czyszczony. Regularnie czyścić bęben. Patrz Czyszczenie drzwiczek i bębna [► 44]



Jeśli pomimo postępowania zgodnie z tą instrukcją nie można rozwiązać problemu, należy się skonsultować ze sprzedawcą pralki lub przedstawicielem autoryzowanego serwisu. Nigdy nie próbuj samodzielnie naprawiać niesprawnego produktu.



Sprawdź rozdział HomeWhiz, aby uzyskać odpowiednie informacje dotyczące rozwiązywania problemów.

9 OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI FIRMY/OSTRZEŻENIE

Niektóre (proste) awarie mogą być wykonane przez użytkownika końcowego bez jakichkolwiek problemów związanych z bezpieczeństwem lub niebezpiecznym użytkowaniem, pod warunkiem, że są one przeprowadzane w granicach i zgodnie z następującymi instrukcjami (patrz rozdział „Samodzielna naprawa”).

Dlatego też, o ile nie określono inaczej w rozdziale „Samodzielna naprawa”, naprawy powinny być wykonywane przez zarejestrowane profesjonalne serwisy naprawcze w celu uniknięcia problemów z bezpieczeństwem. Zarejestrowany profesjonalny serwis naprawczy to profesjonalny serwis zajmujący się naprawami, któremu producent przyznał dostęp do instrukcji i listy części zamiennych tego produktu zgodnie z metodami opisanymi w aktach prawnych zgodnymi z Dyrektywą 2009/125/WE.

Jednak tylko agent serwisowy (tj. autoryzowane profesjonalne serwisy naprawcze), z którym można się skontaktować pod numerem telefonu podanym w instrukcji obsługi/karcie gwarancyjnej lub za pośrednictwem autoryzowanego sprzedawcy, może świadczyć usługi serwisowe opartych na warunkach gwarancji. W związku z tym należy pamiętać, że naprawy wykonywane przez profesjonalne warsztaty (nieautoryzowane przez Grundig) spowodują utratę gwarancji.

Samodzielna naprawa

Użytkownik końcowy może wykonać samodzielną naprawę w przypadku następujących części zamiennych: drzwi, zawiasy drzwi i uszczelki, inne uszczelki, zespół zamka drzwi i urządzenia peryferyjne z tworzywa sztucznego, takie jak dozowniki detergentu (aktualna lista jest również dostępna na support.grundig.com od 1 marca 2021)

Ponadto, aby zapewnić bezpieczeństwo produktu i zapobiec ryzyku poważnych obrażeń, wspomnianą samodzielną naprawę należy wykonać zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji obsługi w rozdziale „Samodzielna naprawa” lub które są dostępne na stronie support.grundig.com. Dla własnego bezpieczeństwa przed wykonaniem samodzielnej naprawy odłącz urządzenie od zasilania.

Próby naprawy i naprawy dokonywane przez użytkowników końcowych w przypadku części nieuwzględnionych na liście i/lub niestosowanie się do wskazówek zawartych w podręcznikach użytkownika dotyczących samodzielnej naprawy lub które są dostępne na stronie support.grundig.com, mogą powodować problemy z bezpieczeństwem, które nie zostały zawarte na stronie support.grundig.com, i utratę gwarancji.

W związku z tym zaleca się, aby użytkownicy końcowi powstrzymali się od prób przeprowadzania napraw wykraczających poza wymieniony wykaz części zamiennych, kontaktując się w takich przypadkach z autory-

zowanymi profesjonalnymi serwisami naprawczymi lub zarejestrowanymi profesjonalnymi serwisami naprawczymi. W takim przypadku próby podejmowane przez użytkowników końcowych mogą powodować problemy z bezpieczeństwem i uszkodzenie produktu, a następnie wywołać pożar, powódź, porażenie prądem i poważne obrażenia ciała.

Przykładowo, ale nie tylko, następujące naprawy muszą być wykonane przez autoryzowane profesjonalne serwisy naprawcze lub zarejestrowane profesjonalne serwisy naprawcze: silnik, zespół pompy, płyta główna, płyta silnika, tablica wyświetlacza, grzałki itp.

Producent/sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności w żadnym przypadku, gdy użytkownicy końcowi nie przestrzegają powyższych zaleceń.

Dostępność części zamiennych zakupionej pralki lub pralko-suszarki wynosi 10 lat. W tym okresie dostępne będą oryginalne części zamienne umożliwiające prawidłową obsługę pralki lub pralko-suszarki.

